Nikon



デジタルカメラクールピクス

COOLPIX 7600



使用説明書

商標説明

- Microsoft[®]およびWindows[®]は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の 国における登録商標です。
- Macintosh、Mac OS、Power Macintosh、PowerBook、iMac、iBook、QuickTimeは 米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。
- Adobe およびAdobe Acrobat はAdobe Systems, Inc. (アドビシステムズ社) の商標、または特定地域における同社の登録商標です。
- ◆ SD □ ゴおよび PictBridge □ ゴは商標です。
- D-ライティングは♥アピカル社の技術によるものです。
- ●顔認識AFはIdentix[®](アイデンティクス社)の技術によるものです。
- その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しく使用していただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載しています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

表示と意味は、次のようになっています。

⚠ 危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性が高いと想定される内容を示しています。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を示しています。

<u>⚠</u>注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例



△記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近くに 具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止(してはいけないこと)の行為を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合はプラグをコンセントから抜く)が描かれています。

▲ 警告 (カメラについて)



分解したり修理・改造をしないこと

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。



落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れない こと

接触禁止

感電したり、破損部でケガをする原因となります。



電池、電源を抜いて、サービスセンターに修理を依頼してください。

修理依頼を

∧ 警告 (カメラについて)



熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかに電池を取り出すこと

そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。

電池を取り出す際、やけどに充分注意してください。

すぐに 修理依頼を 電池を抜いて、サービスセンターに修理を依頼してください。

水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと

発火したり感雷の原因となります。

水かけ禁止

引火・爆発のおそれのある場所では使用しないこと

プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用する と、爆発や火災の原因となります。

見ないこと

使用禁止

レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと

失明や視力障害の原因となります。

車の運転者等にむけてスピードライトを発光しないこと

事故の原因となります。

発光禁止

スピードライトを人の目に近づけて発光しないこと

視力障害の原因となります。

発光禁止

特に乳幼児を撮影するときは1m以上離れてください。

幼児の□に入る小さな付属品は、幼児の手の届かないところに置くこと 幼児の飲み込みの原因となります。

保管注意 万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。

指定の電池または専用ACアダプタを使用すること

指定以外のものを使用すると、火災・感電の原因となります。

ACアダプタ使用時に雷が鳴り出したら、電源プラグに触れないこと

感雷の原因となります。

使用禁止 雷が鳴り止むまで機器から離れてください。

<u>・</u>注意 (カメラについて)



ぬれた手でさわらないこと

感雷の原因になることがあります。



製品は幼児の手の届かないところに置くこと

ケガの原因になることがあります。



使用しないときは、電源をOFFにするか、太陽光のあたらない所に保管する こと

保管注意 太陽光が焦点を結び、火災の原因になることがあります。



三脚にカメラを取り付けたまま移動しないこと

転倒したりぶつけたりして、ケガの原因となることがあります。



長期間使用しないときは電源(電池やACアダプタ)を外すこと

電池の液漏れにより、火災、ケガや周囲を汚損する原因となることがあります。



ACアダプタで使用されている場合には、ACアダプタを取り外し、その後電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。



内蔵スピードライトの発光部を人体やものに密着させて発光させないこと やけどや発火の原因となることがあります。



飛行機内で使うときは、航空会社の指示に従うこと

本機器が出す電磁波などにより、飛行機の計器に影響を与えるおそれがあります。

病院で使う際も、病院の指示に従ってください。



本機器やACアダプタは布団でおおったり、つつんだりして使用しないこと 熱がこもりケースが変形し、火災の原因となることがあります。



窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しないこと

放置禁止

内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。

危険(リチウム電池について)



電池からもれた液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の治 療を受けること

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。

警告 (リチウム電池について)



電池を火に入れたり、加熱しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池をショート、分解しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池に表示された警告・注意を守ること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



使用説明書に表示された電池を使用すること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池は幼児の手の届かない所に置くこと

幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。



電池の「+」と「−」の向きをまちがえないようにすること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



水につけたり、ぬらさないこと

水かけ禁止

液もれ、発熱の原因となります。



充電式電池以外は充電しないこと

液もれ、発熱の原因となります。

ついて)



電池を廃棄するときは、テープなどで接点部を絶縁すること 他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因となります。 お住まいの自治体の規則に従って正しく廃棄してください。

(アルカリ乾電池・ニッケルマンガン電池・オキシライド乾電池に 危険



電池からもれた液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の治 療を受けること

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。

-/	•	
/	1/	

(アルカリ乾雷池・ニッケルマンガン雷池・ニッケル乾雷池・オキシ 警告 ライド 乾電池について)

電池を火に入れたり、加熱しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

電池をショート、分解しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

電池に表示された警告・注意を守ること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

使用説明書に表示された電池を使用すること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

新しい電池と使用した電池、種類やメーカーの異なる電池をまぜて使用しな いこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池は幼児の手の届かない所に置くこと 幼児の飲み込みの原因となります。

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。

電池の「+」と「−」の向きをまちがえないようにすること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



水につけたり、ぬらさないこと

液もれ、発熱の原因となります。



充電式電池以外は充電しないこと 液もれ、発熱の原因となります。

使い切った電池はすぐにカメラから取り出すこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池を廃棄するときは、テープなどで接点部を絶縁すること 他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因となります。

お住まいの自治体の規則に従って正しく廃棄してください。



外装チューブをはがしたり、キズをつけないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池からもれた液が皮膚・衣服へついたときは、すぐにきれいな水で洗い流 すこと

そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因となります。

危険 (ニッケル水素電池について)

使用禁止

リチャージャブルバッテリーEN-MH1は、COOLPIX用Ni-MH電池2本を使用するニコンデジタルカメラ専用の充電式電池です

この機器以外には使用しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

専用のチャージャーを使用して2本セットで同時に充電すること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

電池を火に入れたり、加熱しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

電池の「+」と「-」の向きをまちがえないようにすること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

電池をショート、分解しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

ネックレス、ヘアピンなどの金属製のものと一緒に持ち運んだり、保管しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

0

新しい電池と使用した電池、種類やメーカーの異なる電池をまぜて使用しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

電池からもれた液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けること

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。

★ 警告 (ニッケル水素電池について)



外装チューブをはがしたり、キズをつけないこと また、外装チューブがはがれたり、キズがついている電池は絶対に使用しな いこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

↑ 警告 (ニッケル水素電池について)



電池に表示された警告・注意を守ること

液もれ、破裂、発火の原因となります。



水につけたり、ぬらさないこと

液もれ、発熱の原因となります。

水かけ禁止

使用禁止

変色・変形、そのほか今までと異なることに気づいたときは、使用しないこと 液もれ、発熱の原因となります。



電池は幼児の手の届かない所に置くこと

幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。



充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合には、充電をやめること

液もれ、発熱の原因となります。



電池からもれた液が皮膚・衣服へついたときは、すぐにきれいな水で洗い流すこと

そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因となります。



電池をリサイクルするときや、やむなく廃棄するときはテープなどで接点部 を絶縁すること

他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因となります。サービスセンター またはリサイクル協力店へご持参くださるか、お住まいの自治体の規則に従っ て廃棄してください。



使用説明書に表示された電池を使用すること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

警告

↑ 注意 (ニッケル水素電池について)



電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

目次

安全上のご注意	1
はじめに お使いになる前に ご確認ください 各部の名称	10 11
液晶モニタについて モードダイヤルについてメニュー操作時のマルチセレクターの使い方 ヘルプの表示	14 16 17
撮影前の準備	
電池を入れますSD カードを入れます	
電源を ON にして、電池の残量を確認します	20
日付と時刻を設定します	24
撮影の基本ステップ	26
1. モードダイヤルを ▲ (オート撮影) モードにセットします 2. カメラを構え、構図を決めます	26
2. カメラを構え、構図を決めます	28
3. ピントを合わせて撮影します	32
いろいろな撮影	
暗いところでは一スピードライトの使い方	34
自分も一緒に写すには―セルフタイマーの使い方	36
手軽に接写するには一マクロモードの使い方	
シーンモードについてアシスト機能付きシーンモード	38
50M シーンモード	45
いろいろな再生	58
カメラで再生する	58
音声メモを録音 / 再生する	
テレビで再生するパソコンで再生する	
画像をプリントする(プリント指定:DPOF 設定)	65
画像をプリントする(ダイレクトプリント:PictBridge)	69
画像の編集	75
カメラでできる画像編集	75
画像の一部を切り出す一トリミング	76
画像の階調を補正する―D- ライティング 小さいサイズの別画像を作成する―スモールピクチャー	/ / 79
動画の撮影と再生	
判回の扱影に共生	
動画の再生	

撮影メニュー	87
撮影メニューについて	87
画像モード	89
ホワイトバランス	91
露出補正	
連写	
BSS	
ピクチャーカラー	
再生メニュー	97
再生メニューについて	97
スライドショー	98
削除	
プロテクト設定	
転送マーク設定	
画像コピー	
セットアップメニュー	106
セットアップメニューについて	106
オープニング画面	107
日時設定	
モニタ設定	
デート写し込み	
操作音	
手ブレお知らせ	
オートパワーオフメモリ / カードの初期化	
テモリアカートの初期化 ニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニ	110
1	
・	
設定クリア (初期設定)	
電池設定	
メニュー切り替え	122
バージョン情報	122
付録	123
別売アクセサリー	
カメラのお手入れ方法	124
カメラのお手入れ方法カメラの取り扱い上のご注意	125
電池の取り扱いについて	126
警告メッセージについて	127
故障かな?と思ったら	
主な仕様	
索引	137
アフターサービスについて	140

お使いになる前に

このたびは、ニコンデジタルカメラCOOLPIX 7600をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この使用説明書はデジタルカメラCOOLPIX 7600で撮影をお楽しみいただくために必要な情報を記載しています。ご使用の前に、この使用説明書をよくお読みの上、内容を充分に理解してから正しくお使いください。

● 本文中のイラスト・マークについて



カメラの故障を防ぐために、使 用前に注意していただきたいこ とや守っていただきたいことを 記載しています。



カメラを使用する場合に、便利な情報を記載しています。



カメラを使用する前に知っておいていただきたいことを記載しています。



関連情報を記載した参照ページ を記載しています。

●「初期設定」について

本書では、カメラご購入時に設定されている機能やメニューの設定状態を「初期設定」と表記しています。

● 画面例について

本書では、液晶モニタ画面上の表示をわかりやすく説明するために、被写体の表示を省略している場合があります。

● 本文中の表記について

本書では、本文中の表記ならびに液晶画面表示を含むイラストは、実際と異なる場合があります。

● 内蔵メモリとSDメモリーカードについて

本機は、内蔵メモリとSDメモリーカードの両方に対応しています。SDメモリーカードをカメラにセットしているときは、SDメモリーカードが優先して使用されます。内蔵メモリに対して、撮影、再生、削除、初期化などの操作をするときは、SDメモリーカードをカメラから取り出してください。

●SDメモリーカードの表記について

本書では、以降SDメモリーカードを略してSDカードと表記しています。

ご確認く<u>ださい</u>

●保証書とカスタマ登録カードについて

この製品には保証書とカスタマ登録カードが付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっております。「ご愛用者氏名」および「住所」「ご購入年月日」「ご購入店」がすべて記入された保証書を必ずお受け取りください。「保証書」をお受け取りになりませんと、ご購入1年以内の保証修理が受けられないことになります。もし、お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請求ください。

カスタマ登録は下記のホームページからも行えます。

http://reg.nikon-image.com/

●使用説明書について

- この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、堅くお断りいたします。
- 仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご承知ください。使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、ニコンサービスセンターにて新しい使用説明書をお求めください(有料)。

●大切な撮影を行う前には試し撮りを

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)を行う前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能するかを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および利益喪失等に関する損害等)についての補償はご容赦願います。

●本製品を安心してご使用いただくために

本製品は、当社製のアクセサリー(バッテリー、バッテリーチャージャー、ACアダプタなど) に適合するように作られておりますので、当社製品との組み合せでご使用ください。

 他社製品との組み合せ使用により、事故・故障などが起こる可能性があります。その場合、 当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。

●著作権についてのご注意


あなたがデジタルカメラで撮影したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。


●ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。




ストラップの取り付け方





「液晶モニタについて

■撮影時



1	オート撮影モード26
	シーンモード45
	動画モード 80
2	AE-L表示 ¹⁾ 51
3	AF表示 ²⁾ 30
4	ズーム表示 ³⁾ 28
5	バッテリーチェック ⁴⁾ 22
6	内蔵メモリ/SDカード表示 26
7	手ブレ警告 ⁵⁾ 35
8	時計マーク ⁶⁾ 25
9	ワールドタイム109
10	セルフタイマー/
	カウントダウン表示36
11	デート写し込み111
1) /	パノラマアシスト撮影時に表示

- 2) 半押し時に表示
- 3) ズーム操作時に表示
- 4) バッテリー残量が少なくなったときに 表示


12	誕生日カウンター/ 日付登録番号表示1	12
13	撮影可能コマ数 動画撮影可能時間	
14	スピードライトモード	34
15	電子式手ブレ補正8	35
16	画像モード89、9	90
17	露出補正マーク/露出補正値9	93
18	感度表示 ⁷⁾	35
19	連写モード	94
20	BSS	95
21	ホワイトバランス	91
22	ピクチャーカラー	96
23	マクロモード	37
5) 3	。 シャッタースピードが遅いときに	表
_	_	

- 6) 日時が設定されていないときに点滅
- 7) カメラが自動的に感度を上げているときに表示

音声の録音/再生時の液晶モニタ表示は「⊕音声レコード(音声のみの録音/再生)」(**圏52**)をご覧ください。

■再生時

1 フォル*ボタ*



33

- 1	フォルタ台
2	ファイル名
3	内蔵メモリ/SDカード表示 26
4	バッテリーチェック ¹⁾ 22
5	D-ライティングガイド 78
6	音量表示86
7	音声メモ録音ガイド60
8	音声メモ再生ガイド60
9	表示画像コマ番号/
	総画像コマ数32
	動画再生時間86

10	動画再生表示 86
11	D-ライティング済みマーク 78
12	音声メモ表示60
13	画像モード 89、90
14	動画モード 82
15	プロテクト表示101
16	プリント表示66
17	転送マーク102
18	撮影時間24
19	撮影日付24

1) バッテリー残量が少なくなったときに 表示

◎ 液晶モニタの表示について

セットアップメニューの「モニタ設定」→「モニタ表示設定」を使って、撮影および再生時の撮影情報の表示・非表示を切り換えることができます(**圏**110)。



撮影情報を表示



撮影情報を非表示



液晶モニタ消灯

スピードライト充電中は、常に液晶モニタは消灯します(图30)。

モードダイヤルについて



モードを切り換えるときは、使用するモードのアイコン (絵文字) を左側の■ マークに合わせます。

■オート撮影モード

(\$26,87)

撮影を行うときのモードです。 6種類の撮影メニューを自由に 設定して、撮影意図に合った撮 影を行うことも可能です。

SOENE シーンモード

$(338,45\sim57)$

パーティーや夜景など11種類のシーンに応じた最適な設定で撮影できます。また、音声のみを録音したり再生する「音声レコード」も可能です。

▶■動画モード

$(880 \sim 86)$

5種類の音声付き動画を撮影できます。

∰SET UP

SETUP セットアップモード

(35106)

セットアップメニューがモニタに表示されます。日時設定や画面の明るさなどを設定します。

ダポートレートモード

▲ 風景モード

❖スポーツモード


隣夜景ポートレートモード

アシスト機能が付いたシーン モードで撮影できます。

(₩38~44)

「メニュー操作時のマルチセレクターの使い方

メニューは、マルチセレクターを使用して項目の選択、選択した項目の決定、 キャンセルを行います。



「ヘルプの表示


COOLPIX 7600では、操作に関する説明を液晶モニタに表示することができます。アシスト機能付きシーンモード (▼39)、シーンモード (▼45)のメニュー画面、および撮影メニュー (▼87)、動画メニュー (▼80)、再生メニュー (▼97)、セットアップメニュー (▼106)で Q(T)ボタンを押すと、現在選択中の項目に関する説明が表示されます。


へルプ画面で®を押すと、説明を表示中の項目が実行されます。






電池を入れます






・ノッチを横にずらした状態で(①) スライド させ(②)、電池室カバーを開けます(③)。



2 電池を入れます。

電池室内にある図に合わせて、+と-の方 向を正しく入れてください。



電池室カバーを閉じます。

- カバーを閉じて(①)、スライドさせます (②)。
- カバーがしっかりと閉じていることを確認 してください。

このカメラには以下の電池が使用できます。

- ●単3形アルカリ乾電池(同梱電池)/イプシアルファ乾電池(LR6)2本
- ◆ニコン リチャージャブルバッテリー EN-MH1 (単3形ニッケル水素電池) 2 本(圏123)
- ●単3形二ッケルマンガン電池/オキシライド乾電池(ZR6)2本
- ●単3形リチウム電池(FR6/L91)2本

※新しい電池と使用した電池、種類やメーカーの異なる電池をまぜて使用しないでください。

▼ [重要]電池設定について

このカメラは、使用電池の種類を設定することで、電池を効率よく使うことができます。 初期設定は「アルカリ電池」です。アルカリ乾電池以外の電池をご使用になるときには、 電源をONにしてから電池設定を変更してください(**▼**121)。

▼ 電池についてのご注意

- 電池を取り出す場合は、カメラの電源をOFFにして、電源ランプが消灯していることを確認してから取り出してください。
- 電池を入れる際は「安全上のご注意」の「危険」、「警告」、「注意」(圏1~7) や「電池の取り扱いについて」(圏126)の注意事項を必ずお守りください。

▼ このような形状の電池はご使用になれません

- 外装シール(絶縁被覆)を一部またはすべて剥がしている電池や、破れている電池を 使用すると、液漏れ、発熱、破裂の原因となります。絶対に使用しないでください。
- 市販されているままの状態でも、電池によっては外装シールが充分でないものがあります。このような電池も絶対に使用しないでください。


使用できない電池の形状



外装シールの一部また はすべてが剥がしてあ る電池



マイナス電極の一部が 膨らんでいるが、外装シールが側面だけの電池



マイナス電極が平らな 電池(マイナス電極が外 装シールで覆われてい ても、覆われていなくて も使用できません。)

∥ アルカリ乾電池の性能について

アルカリ乾電池はメーカーにより性能が大きく異なる場合がありますので、信頼できる メーカーの電池をご使用ください。


◎ 使用できるその他の電源について

再生時や音声録音時、パソコンまたはプリンタとの接続時などカメラを長時間ご使用になる場合は別売のACアダプタEH-62B(▼123)のご使用をおすすめします。ACアダプタを使用すると、家庭用電源(AC100V)からCOOLPIX 7600へ電源を供給することができます。EH-62B以外のACアダプタは絶対に使用しないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。

「SDカードを入れます


撮影した画像や録音した音声は、カメラの内蔵メモリ(約14MB)または市 販のSDカードに記録されます。

SDカードをカメラにセットしていない場合は、内蔵メモリに記録されます。 SDカードをカメラにセットすると、自動的にSDカードに記録されます。





電源ランプが消灯していることを確認して ください。



2 SDカードカバーを開けます。




⊋ SDカードを入れます。

- SDカードを図のように差し込み、矢印方向にしっかりと奥まで挿入します。傾けずに真直ぐ入れてください。
- SDカードを装着するときには、SDカードの 端子側からカメラに挿入してください。
- 向きを間違えて装着すると、カメラおよび SDカードを破損するおそれがあります。正 しい方向で挿入しているか、再度ご確認ください。



▲ SDカードカバーを閉めます。



✓ SDカードの初期化

SDカードをはじめてCOOLPIX 7600で使用する場合は、あらかじめSDカードを初期化する必要があります。詳しい手順については、「メモリ/カードの初期化」(図116, 117) をご覧ください。

✓ SDカードを取り出すには

SDカードカバーを開け、SDカードを軽く押すと、SDカードが出てきますので、SDカードを取り出してください。

• SDカードを取り出すときも、必ずカメラの電源をOFF にしてください。






✓ SDカードの取り扱い上のご注意

- ●使用可能なSDカードについては、「付録 別売アクセサリー」の「推奨SDカード一覧」 (图123)をご確認ください。
- •SDカード以外のメモリーカードは使用できません。
- 分解や改造をしないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。
- 端子部を手や金属で触らないでください。
- ラベルやシールを貼らないでください。
- 高温になる車の中や直射日光の当たるところなど温度が高くなるところには置かないでください。
- 湿度の高い所やほこりが多いところおよび腐食性のガスなどが発生するところには 置かないでください。

✓ SDカードの書き込み禁止スイッチについて


SDカードには、書き込み禁止スイッチがついています。このスイッチを「Lock」にすると、データの書き込みや消去が禁止され、カード内の画像等を保護することができます。 撮影、音声の録音、画像の編集、削除時には「Lock」を解除してください。



書き込み禁止スイッチ

「Lock」にすると、撮影、録音、編集、削除、 カメラの ® (転送 ✔✔)によるパソコン への画像転送(**8**62)はできません。 再生のみ行うことができます。

「電源をONにして、電池の残量を確認します





■ 電源をONにします。

- ●モードダイヤルをSETUP以外にセットします。
- 電源スイッチを押します。
- 電源がONになると、電源ランプが点灯します。

2 液晶モニタに表示されるバッテリー チェック表示を確認します。

• はじめて電源をONにした場合は、次のよう な表示言語の設定画面(图118) が表示されます。言語を確認し、マルチセレクターの中央にある∞を押してください。次に、日時設定の画面が表示されます。設定方法は「日付と時刻を設定します」(图24) をご覧ください。



電池の残量を確認する前に電池の種類を設定します。必ず設定してください(▼121)。

バッテリーチェック表示

表示	意味	カメラの状態	
表示なし	電池の残量は充分です。 撮影可能		
(点灯)	電池の残量が少なくなりました。 電池交換の準備をしてください。		
電池残量が ありません	電池の残量がなくなりました。 新品または充電済みの電池と交 換してください。	交 撮影できません	

※ 電池の残量がなくなる直前には、スピードライトランプと AF ランプが同時にゆっくり と点滅し、「電池残量がありません」という警告メッセージ(▼127)が表示されます。

電源を ON にして、電池の残量を確認します

カメラの電源をOFFにするときには

電源ランプが点灯しているときに、電源スイッチを押すと、電源はOFFになります。

電源ランプが消灯するまで、電池を取り出したりACアダプタEH-62Bを外したりしないでください。

◎ Image in the image is a possible in the image in

■ボタンを1秒以上押しつづけた場合も、電源がONになります。この場合は、直接1コマ再牛モード(図32)に入ります。

◎ 電源ランプについて

電源ランプは、次の状態を表しています。

- 電源ランプ点灯:電源ON
- 電源ランプ点滅:オートパワーオフ機能(下記参照)作動中
- 電源ランプ消灯:電源OFF

◎ オートパワーオフ機能(低消費電力モード)

カメラの電源をONにして、なにも操作しないで約1分(初期設定)経過すると、バッテリーの消耗を抑えるためにオートパワーオフ機能が作動し、液晶モニタが消灯します。オートパワーオフ機能の作動中は電源ランプが点滅します。オートパワーオフ機能が作動してからなにも操作しないで約3分経過すると、自動的に電源がOFFになり、電源ランプが消灯します。オートパワーオフ状態は次の操作で電源ONの状態に戻ります。

- 電源スイッチを押す。
- シャッターボタンを半押しする。
- ▶ ボタンを押す (1コマ再生モードになります)。
- MENUボタンを押す(各モードのメニュー画面が表示されます)。
- モードダイヤルを回す(設定したモードに入ります)。

オートパワーオフ機能が作動するまでの時間は、セットアップメニューの「オートパワーオフ」から30秒、1分、5分、30分のいずれかに設定できます(圏115)。ただし、メニュー画面またはセットアップメニューが表示されている場合は3分に、スライドショーを自動繰り返し再生している場合(圏98)またはACアダプタEH-62Bを使用している場合は30分に固定されます。

◎ スリープモード

スリープモードをONに設定すると、オートパワーオフで設定している時間以内でも、被写体の明るさに変化のない状態が続くとオートパワーオフに入ります(**圏**115)。

「日付と時刻を設定します

はじめてカメラの電源をONにしたときは、表示言語の設定画面で∞を押した後、日時設定の画面が自動的に表示されます。以下の手順にしたがって日時を設定してください。

1



日時設定日時設定をしますか?いいえはい③決定

2





®を押します。ワールドタイムの設定画面に切り換わります。

マルチセレクターの▼を押して、「はい」 を選択します。

•「いいえ」を選択すると目時設定をせず にモードダイヤルに対応した画面に切 り換わります。

3





4





▶を押します。自宅の設定画面に切り換 わります。

▼を押すと、夏時間を設定できます。

- 夏時間を設定しない場合は、そのまま手順4 へお進みください。
- 夏時間を設定する場合は、「夏時間」を選択して®を押します。□に

 が入ります。
- ・® を押すたびに、夏時間の口と☑が切り換わります。
- 夏時間を設定後、マルチセレクターの▲ を押して都市名の項目に戻ります。

5



● 自宅の設定a Tokyo, Seoul● 同長る ② 決定

◆または▶を押して自宅のあるタイム ゾーンを選択します。 6





⊗を押します。自宅のあるタイムゾーンが 決定して日時設定の画面に切り換わります。

◎ 夏時間について

夏時間とは、夏の間だけ1時間繰りあげて日中の明るい時間を有効利用する趣旨の制度で、 現在約70ヶ国で採用されています。ワールドタイムの夏時間を設定すると、時刻が1時間 進みます。ただし、日本国内では設定する必要はありません。 7



④ 日時設定 年 月 日 2005 ► 01 . 01 00 : 00

「年」が点滅しています。 ▲ または ▼ で 年を合わせます。 8





▶を押して、「月」の設定に移ります。7と8 の手順を繰り返して、月、日、時、分を順番 に選択し、現在の日付・時刻に合わせます。

9





⑥ を押します。「年月日」の位置が点滅します。

10





▲または▼で「年月日」「月日年」「日月年」の中から、日付の表示順を選択します。

11





⊗を押します。日時が決定して、モードダイヤルに対応した画面に切り換わります(例は「●」モード時)。

✓ 日時を設定しないときは

日付と時刻が設定されていない場合は、撮影時に液晶モニタの右上に時計マーク(④)が 点滅し(▼14)、撮影した画像の撮影日時情報には「0000.00.00 00:00」(静止画)、または 「2005.01.01 00:00」(動画)と記録されます。

✓ バックアップ電池について

バックアップ電池は電池やACアダプタでカメラに電源が供給されていると、約10時間で充電されます。充電が完了すると、カメラの電池を取り出したり、ACアダプタをはずしても、記憶された日時は数日間保持されます。


バックアップ電池の充電が不充分な場合は、一度セットした日時データが失われることがあります。その場合は、再度日時を設定してください。

PictureProjectによる日時の自動設定


ご使用のパソコンのOSがWindows XPまたはMac OS Xの場合、カメラのセットアップメニューの「インターフェース」→「USB」を「PTP」に設定してカメラとパソコンを接続すると(图62)、同梱のPictureProjectを使用してパソコンに設定されている日付と時刻を自動的にカメラに設定することができます。詳しくは、PictureProjectソフトウェア使用説明書をご覧ください。

1.モードダイヤルを 💽 にセットします

● (オート撮影) モードにセットすると、撮影状況に合わせて各機能が最適な状態に自動的にセットされるので、はじめてデジタルカメラをご使用になる方でも簡単に撮影できます。



1 カメラのモードダイヤルを **○** に合わせます。



2 カメラの電源をONにします。


●電源をONにすると電源ランプが点灯し、液 晶モニタにオープニング画面(▼107)が表 示されたあと、撮影画面に変わります。

オート撮影モード

オート撮影モード時には **●** が表示されます。

画像モード

撮影目的に応じて、6種類の画像モードの中から好みのモードを選択できます。初期設定は MM です。詳しくは、撮影メニューの「画像モード」(图89)をご覧ください。



-内蔵メモリ/ **SD**カード

SDカードをセット しているときは¹¹が、セットしてい ないときは ☎(内 蔵メモリ)が表示 されます。

スピードライトモード _

撮影目的や意図に合わせて5種類のスピードライトモードから選択できます。初期設定は 4個(オート)(図34)です。

撮影可能コマ数

撮影可能コマ数は、内蔵メモリまたは装着しているSDカードの残量(メモリ残量)と画像モード(■90)によって異なります。

1. モードダイヤルを 💽 にセットします

// メモリ残量について

内蔵メモリ/SDカードに撮影できるメモリ残量がない場合には、「メモリ残量がありません」という警告メッセージ(圏128)が表示され、撮影を行うことができません。このときは以下のいずれかの方法で対応してください。

- ●画像モードを画像サイズの小さいモードに変更する(■89)(変更しても条件によっては撮影できない場合があります)。
- 新しいSDカードをセットする(₩20)。
- 内蔵メモリ/SDカードに記録されている画像を削除する(■99)。

@ 撮影メニューについて

【2. カメラを構え、構図を決めます









広角側

望遠側



---液晶モニタ上部の表示は ズームの量を表します。



電子ズーム時

1 カメラを構えます。

- 手ブレを防ぐため、カメラは両手でしっかりと持ってください。
- 構図を決めるには、液晶モニタを見ながらでも、ファインダーをのぞきながらでも、どちらでも行えます。

√ カメラを構えるときのご注意

カメラ前面のレンズやスピードライト発光部、マイクなどに指や髪、ストラップ、ACアダプタのコードがかかったりしないように充分に注意してください。

2 構図を決めます。

写したいもの(被写体)を画面の中央に合わせ、構図を決めます。

- このカメラは、3倍のズームレンズを装備しています。ズームボタン(■(W)・Q(T))を押すことにより、撮影する範囲を変更することができます。
- ■(W) ボタンを押すと、レンズが広角側に ズーミングして、撮影する範囲が徐々に広 くなります。Q(T)ボタンを押すと、レンズが 望遠側にズーミングして、被写体を大きく 写すことができます。
- 光学ズームを最も望遠側にして、Q(T)ボタンを2秒以上押し続けると、自動的に電子ズームが作動し、光学ズームの最大倍率(3倍)の約4倍(合計12倍)まで拡大することができます。電子ズームが作動すると、ズーム表示が黄色に変わり、AFランプが点滅します。
- 電子ズームをキャンセルするには、ズーム 表示が白色に戻るまで (W) ボタンを押し 続けてください。

2. カメラを構え、構図を決めます

// 電子ズームについてのご注意

- 電子ズームはファインダーでは確認できません。必ず液晶モニタで確認してください。
- 電子ズームは、カメラがとらえた画像データをデジタル処理することで、画像の中央部を拡大しています。光学ズームとは違い、画像の中央部分を単に画面全体に拡大するため、粒子の粗い画像になります。
- ●液晶モニタ消灯時や「マルチ連写」にセットされているときは、電子ズームは作動しません。

暗い場所で撮影するときの液晶モニタ画面について

暗い場所で撮影する場合、液晶モニタを見やすくするために通常の撮影時の画面にくらべてざらついた画面になることがあります。


次の場合はファインダーで見える範囲と実際に撮影される範囲が異なりますので、液晶モニタで構図を確認してください。

- カメラと被写体の距離が近い場合(特に1m以内の場合)
- 電子ズームを使用する場合(₩28)


明るい場所で液晶モニタが見えにくいときや、電池の残量が気になる場合などにはファインダーを使った撮影をおすすめします。

【3. ピントを合わせて撮影します





- 1 シャッターボタンを半押しして、ピントが合っていることを確認します。
 - シャッターボタンを軽く押して、途中で止める動作を「シャッターボタンを半押しする」といいます。シャッターボタンを半押しすると、ピントと露出が決まり、半押し中は、ピントと露出が固定されます。
 - ピントはオートフォーカスで、画面中央部 にある被写体に合います。









シャッターボタンを半押ししたときのスピー ドライトランプ、AFランプは次のとおりです。

状 態		意味	
スピード	点灯	シャッターボタンを押し込むと、 スピードライトが発光します。	
ライト ランプ	点滅	スピードライトは充電中です。点 灯に変わるまでお待ちください。	
	消灯	スピードライトは発光しません。	
AFランプ	点灯	画面中央の被写体にピントが 合っています。	
/ AF表示	点滅	被写体にピントを合わせること ができません。構図を変えて再度 ピントを合わせてください。	

スピードライト充電中は、常に液晶モニタは消灯します。

- **2** ゆっくりとシャッターボタンを押し込み、撮影します。
 - シャッターボタンを最後まで押し込むと撮 影が行われます。
 - 撮影時には、シャッター音が鳴ります(初期設定: ▼113)。
 - シャッターボタンを一気に押すと手ブレの 原因になります。シャッターボタンはゆっ くりと押し込んでください。
 - 手ブレお知らせ画面が表示されることがあります(**図35**)。

▼ 画像記録中についてのご注意

- ●画像の記録中は、AF ランプが点滅し、同時に 2マークが点灯またはメモリアイコン (個/ご) が点滅します。
- 画像の記録中は、SDカードを取り出したり、電池を抜いたりしないでください。書き 込み中の画像が記録されなかったり、撮影した画像やSDカードがこわれたりする場合 があります。
- 液晶モニタに

 マークが表示されるまでは撮影を続けることができます。

オートフォーカスが苦手な被写体について

次のような場合、オートフォーカスではピント合わせができないことがあります。

- 被写体が非常に暗い場合
- 画面内の輝度差が非常に大きい場合(太陽が背景に入った日陰の人物など)
- ・被写体にコントラストがない場合(白壁や背景と同色の服を着ている人物など)
- ・遠いものと近いものが混在する被写体(オリの中の動物など)を撮影する場合
- 動きの速い被写体を撮影する場合

✓ AF□ックについて(主要被写体が中央にない場合)

シャッターボタンを半押しして画面中央部の被写体にピントを合わせ、そのまま半押しを続けると、ピントはそのまま固定(AFロック)されます。AFロックは構図を工夫したい撮影や、オートフォーカスが苦手な被写体(上記参照)の撮影のときなどに便利です。



1 ピントを合わせます。

写したいものが画面の中央になるようにカメラを向け、 シャッターポタンを半押しします。



AFO.

2 AFランプを確認します。

ピントが合うと、ファインダーの横のAFランプおよび 液晶モニタの上にあるAF表示が点灯します。

シャッターボタンを半押ししている間はピントと露出が固定されます。



カメラから被写体までの距離を変えないでください。 被写体との距離が変わった場合は、いったんシャッターボタンから指を離し、ピントを合わせなおしてく ださい。



4 シャッターボタンを押し込んで撮影します。

「4. 撮影した画像を確認します(1コマ再生モード)



¶ ▶ボタンを押します。




- **2** 液晶モニタに再生画面が表示されます。
 - これを1コマ再生モードといいます。
 - マルチセレクターの ▲ または ◀で前画像を 見ることができます。▼または▶で次画像を 見ることができます。画像を早送りしたい 場合はマルチセレクターを押しつづけてく ださい。

1コマ再生モードをキャンセルしてオート撮影モードに戻る場合は、再度 **▶** ボタンを押してください。

// 表示中の画像を削除する場合

面ボタンを押すと、削除確認画面が表示されます。マルチセレクターの▼を押して、「はい」を選択し、
のを押すと、表示された画像が削除されます。

•「いいえ」を選択して∞を押すと、画像が削除されずに1コマ再生モードに戻ります。



4. 撮影した画像を確認します(1 コマ再生モード)

オート撮影モードで画像を削除する場合

オート撮影モード(图26) で面ボタンを押すと、最後に撮影した画像が削除できます。確認画面が表示されますので、マルチセレクターの▲または▼を押して、「いいえ」か「はい」のいずれかを選択します。®を押すと選択が実行されます。



☑ ファイル名とフォルダ名

COOLPIX 7600で撮影した画像や動画、録音した音声は、カメラが自動的に作成するファイル名で保存されます(例: DSCN0001.JPG)。最初の4文字は識別子を表しており、次の4桁の番号は撮影順に連番でつけられます(最初の4文字はカメラの液晶モニタには表示されません。パソコンに画像を転送した場合に確認できます)。各ファイル名の最後には、画像のタイプを示す拡張子がつきます。

画像のタイプ		識別子	拡張子	8
撮影した画像	静止画	DSCN	.JPG	32
掫泉した画像	動画	DSCN	.MOV	86
	トリミングで作成され た画像	RSCN	.JPG	76
編集した画像	D-ライティングで作成 された画像	FSCN	.JPG	77
	スモールピクチャー	SSCN	.JPG	79
	音声レコード	DSCN	.WAV	52
録音した音声	音声メモ	DSCN、SSCN、 RSCN、FSCN	.WAV	60

- ファイルを保存するフォルダはカメラが自動的に作成し、フォルダ名には3桁のフォルダ番号がつけられます(例:100NIKON)。
- 音声レコード機能により録音された音声データは「SOUND」フォルダに保存されます (例:101SOUND)。
- ひとつのフォルダ内に200コマの画像がある場合には、フォルダ番号に1を加えた新しいフォルダ(例:100NIKON→101NIKON)を自動的に作成します。
- フォルダ内のファイル名の画像番号が9999に達した場合には、カメラが自動的にフォルダを作成し、その新規フォルダ内で再び0001から連番をつけます。
- フォルダ番号が999のときにファイル数が200個またはファイル番号が9999に達した場合には、内蔵メモリ/SDカードの記録容量に余裕があっても、それ以上撮影できません。SDカードを交換するか、内蔵メモリ/SDカードを初期化(▼116)してください。

゙暗いところでは―スピードライトの使い方

撮影目的や撮影意図に合わせて5種類のスピードライトモードを選択できます。

モード設定	機能	使用場面		
\$ 从Ⅲ 自動発光	被写体が暗い場合にスピードライトが自動的に発光します。	●一般的なスピードライト撮影をする場合に使用します。		
↓	スピードライトが発光 する前にあらかじめ赤 目軽減ランプを小発光 させて、人物の目が赤く 写る赤目現象を軽減し ます。	: 充元するのをしつがり見てもらつと効 果が上がります)。 • 赤日軽減白動発光に設定した場合は 場		
③ 発光禁止	スピードライトの発光 を禁止します。	● 自然光撮影したい場合、またはスピードライトの使用が禁止される場所で撮影するときに設定します。 ● 手ブレ警告表示(A)が表示される場合は手ブレに注意して撮影してください。		
∳ 強制発光	被写体の明るさに関係 なく、必ずスピードラ イトが発光します。	• 昼間の屋外撮影などで顔に影がかかる 場合などに使用します。		
↓□ スローシンクロ	自動発光モードにスロー(低速)シャッターを組み合わせて撮影します。	• 夕景や夜景を背景とした人物撮影などで、遠くの背景も近くの人物もきれいに写したい場合に使用します。		







(オート撮影) モードにセットして、マルチセレクターの▲ (4) を押すと、モードリストが表示されます。

2





▲または▼を押して、セットしたい モードのアイコンを選択し、®を押し ます。液晶モニタにセットしたモード のアイコンが表示されます(®を押さ ないまましばらくの間経過した場合 は、元の設定でリストを閉じます)。

/ 調光範囲

調光範囲は、広角側で約0.4~3.4m、望遠側で約0.4~2.0mです。

// 赤目軽減について

COOLPIX 7600では、アドバンスト赤目軽減方式を搭載しています。赤目軽減ランプの小発光に加え、カメラが赤目現象を検出すると赤目部分を画像補正して記録します。そのため、次のシャッターが切れるようになるまでの時間が通常より若干長くなります。撮影状況によっては、期待どおりの効果が得られない場合があります。また、ごくまれに赤目以外の部分が補正される場合がありますが、このような場合は、ほかのスピードライトモードで再度撮影することをおすすめします。

発光禁止(③)にセットして暗い場所で撮影するときのご注意

発光禁止(③)にセットして暗い場所で撮影すると、液晶モニタに手ブレ警告表示(点)や感度表示(ISO)が表示されることがあります。手ブレ警告表示(点)が表示されたときは、三脚などでカメラを安定させて撮影してください(ただし、撮影された画像にはノイズが発生する場合があります)。感度表示(ISO)は、シャッタースピードの低下による手ブレを防ぐために、カメラが自動的に標準の撮像感度(ISO50。▼135)よりも感度を上げた場合(オー



トゲインが動作した場合)に表示されます。感度表示(**ISO**) が表示されているときに撮影された画像は、標準感度時に比べ、多少ザラフいた画像になります。

// 近距離撮影時のご注意

40cm よりも近距離側でスピードライトを使用すると、光が充分に行きわたらない(ケラレる)ことがあります。テスト撮影をして、液晶モニタで画像をご確認ください。

✓ スピードライトモードの設定:記憶について

- (オート撮影) モードの場合:スピードライトモードは、電源をOFF にしても設定されていたモードが記憶されます。「設定クリア」(图120) を行った場合は、4세0に戻ります。
- スピードライトモードを変更できるシーンモード(圏38~51)の場合:電源をOFFにしたり、「設定クリア」(圏120)を行うと、シーンごとの初期設定に戻ります。


◎ AF補助光について

COOLPIX 7600は、AF補助光を搭載しています。被写体が暗い場合にシャッターボタンを 半押しするとAF補助光が自動的に照射され、被写体を照らしてオートフォーカスでのピント合わせを可能にします。

- ◆ AF補助光が届く範囲は、広角側で約0.4~2.0m、望遠側で約0.4~1.4mです。
- シーンモード(図38~57)では、アシスト(図39~44)を使用しない ②(ポートレート)、図(夜景ポートレート)および※(パーティー)、劉(海・雪)、※(タ焼け)、□(モノクロコピー)、②(逆光)、□(パノラマアシスト)にセットした場合のみAF補助光が点灯します。

「自分も一緒に写すには―セルフタイマーの使い方

セルフタイマーを使用すると、シャッターボタンを押してから10 秒後に撮影が行われます。 撮影者自身が写りたいときや、シャッターボタンを押すときに生じる手ブレを防ぎたい時などに便利です。




(オート撮影) モードにセットして、マルチセレクターの ◆(め)を押すと、リストが表示されます。



▼を押して、ON を選択します。



M を押すことルフタイマーモートが ONにセットされ、アイコンが液晶モニタに表示されます(®を押さないまましばらくの間経過した場合は、元の設定でリストを閉じます)。



構図を決め、シャッターボタンを押し込んで、セルフタイマーを作動させます。

撮影までの砂数を示すカウントダウン表示が液晶モニタに表示されます。



シャッターボタンを押すとピントと露出が固定され、 カメラ前面のセルフタイマーランプが点滅します。セ ルフタイマーランプはシャッターがきれる直前に約1 秒間点灯します。

✓ セルフタイマーを停止するには

作動中のセルフタイマーを停止するには、もう一度シャッターボタンを押してください。

- セルフタイマーを使用するときは、三脚などでカメラを安定させてください。
- 選択されているシーンモードによっては、セルフタイマーを ON に設定できない場合があります(圏38~51)。

「手軽に接写するには―マクロモードの使い方

マクロモードをONにすると、最短4cmまで被写体に近づいて近接撮影を行うことができます。

1





(オート撮影) モードにセットして、マルチセレクターの▼(♥)を押すと、リストが表示されます。





®を押すとマクロモードがON にセットされ、アイコンが液晶モニタに表示されます(®を押さないまましばらくの間経過した場合は、マクロモードが変更されないまま撮影画面に戻ります)。

2





▼を押して、ON を選択します。





構図を決めます。

 液晶モニタのズーム表示が緑色に表示される範囲内(マクロアイコン(♥) も緑色に表示)で、レンズ前約4cmまでの被写体にピントを合わせることができます。

✓ マクロモードについてのご注意

- マクロモードで近接撮影する場合は、ファインダーで確認した構図と実際に写る範囲 の間にズレが生じますので、液晶モニタを見て構図を決めてください。
- マクロモードでは、シャッターボタンの半押しでAFロックが行われるまで、カメラは 常にAFによるピント合わせを繰り返し行います。
- 選択されている撮影モードやシーンモードによっては、マクロモードを ON に設定できない場合があります (▼38~51)。

「シーンモードについて

COOLPIX 7600では、4種類のアシスト機能付きシーンモードと12種類のシーンモードが用意されています。シーンモードでは、選択された「シーン」に合わせて、カメラが各種設定を最適な状態にセットします。撮影状況や被写体に合ったシーンモードを選択するだけで、シーンに合った撮影が簡単に楽しめます。

アシスト機能付きシーンモード

モードダイヤルで選択します。

アシスト機能付き シーンモード	撮影状況	8
え ポートレート	背景をぼかし、人物を強調させたポートレート写真を撮影 したいとき。	40
■ 風景	木々の緑や青空などを強調した風景写真を撮影したいとき や、風景をバックにした人物撮影をしたいとき。	42
❖ スポーツ	動きの激しい被写体の一瞬の動きをとらえた躍動感のある スポーツ写真を撮影したいとき。	43
☑ 夜景ポートレート	夕景や夜景をバックに人物を撮影したいとき。	44

シーンモード

モードダイヤルをWellにセットした後、MENUボタンを押します。

シーンモード	撮影状況	8
※ パーティー	パーティー会場などで、キャンドルライトをきれいに写すな ど被写体の背景を活かした雰囲気のある撮影をしたいとき。	46
≱最海・雪	晴天の海や湖、砂浜や雪景色を撮影したいとき。	46
╧ 夕焼け	美しい赤い夕焼け(朝焼け)を撮影したいとき。	46
≟ トワイライト	夜明け前や日没後のわずかな自然光のなかで、風景を見た ままに写したいとき。	47
■ 夜景	きれいな夜景写真を撮影したいとき。	47
₩ クローズアップ	草花や昆虫、小さな被写体などを色鮮やかに撮影したいとき。	47
血 ミュージアム	スピードライトを発光させたくない場所で撮影したいとき。	48
※ 打ち上げ花火	大きく広がる打ち上げ花火をきれいに撮影したいとき。	48
□ モノクロコピー	ホワイトボードや印刷物の文字、線画をシャープに複写し たいとき。	48
2 2 逆光	逆光で人物が影になってしまうときに人物が影にならない ように撮影したいとき。	49
₩ パノラマアシスト	複数の画像を組み合わせて1つの画像に合成したいとき。	50
● 音声レコード	音声だけを記録したいとき。	52

☑ 思いどおりの画像にならない場合は

撮影状況によっては、選択したシーンモードでは期待どおりの結果にならない場合があります。このような場合は、▶ (オート撮影)モードで再度撮影することをおすすめします。

「アシスト機能付きシーンモード

モードダイヤルでアシスト機能付きシーンモード を選択します。

アシスト機能を使用すると、液晶モニタに表示されるフレーム位置で、ピントや露出の合った撮影が可能です。アシスト機能を使用する場合は、次の手順で撮影を行ってください。

※モードダイヤルで え を選択すると、初期設定で は顔認識 AF (图41) の画面が表示されます。







モードダイヤルをアシスト機能付き シーンモードに合わせ、MENU ボタン を押すと、アシスト機能の選択画面が 表示されます。 2






マルチセレクターの▲、▼、 ◀または ▶を押して、使用するアシスト機能を選 択します。







4





表示されるガイドと画像の構図を合わせて撮影します。

ガイド使用時のご注意

- 被写体をガイドに正確に合わせる必要はありません。目安としてお使いください。
- 被写体をガイドに合わせるときは、周りの状況や足もとをご確認ください。

◎ 画像モードの設定について

アシスト機能付きシーンモードの選択画面で「画像モード」を設定できます(₩89)。



アシスト機能付きシーンモード



% ポートレートモード

人物撮影に使用します。背景をぼかし、人物を浮き立た せて立体感のある画像に仕上げます。アシスト機能を使 用すると、被写体が画面の中心になくても、ピントや露 出の合った撮影が可能です。





煮ポートレート

液晶モニタにガイドは表示されません。画面の中央にある被写体にピントが合います。

被写体が画面の中央にない場合は、AF ロック(₩31)を行ってください。



② 人物左

人物の顔を画面のやや左寄りにアップで撮影する場合に適しています。

液晶モニタに表示されるガイドと重なる部分にピントと露出を合わせます。



②人物右

人物の顔を画面のやや右寄りにアップで撮影する場合に適しています。

液晶モニタに表示されるガイドと重なる部分にピントと露出を合わせます。



ムッ。 (A)ウエストショット

人物を腰から上のアップで撮影する場合に適しています。

液晶モニタに表示されるガイドの顔と重なる部分にピントと露出を合わせます。



⊠ツーショット

2人並んだ人物を腰から上のアップで撮影する場合に適しています。

液晶モニタに表示される2 つのガイドのうち、重なる部分の近い方にピソトと露出を合わせます。



A 総位置

人物を縦位置で撮影する場合に適しています。

液晶モニタに表示されるガイドの顔と重なる部分にヒントと露出を合わせます。





❷顔認識AF

1人または2~3人の人物を腰から上のポートレート撮影するのに適しています。カメラに向けられた人物の顔(正面)をカメラが認識すると四角形のAFエリアが表示され、人物の顔にAFエリアが合います(▼41)。

4	スピードライト
40	(赤目軽減自動発光
(全	モードに変更可能)

じセルフタイマー

₩マクロ

OFF (ONに変更可能)

OFFに固定

顔認識 AF を選択して撮影する

1






モードダイヤルできを選択すると、顔認識AFモード(初期設定)に入り、画面の中央に、カメラが顔を認識する大きさの目安を示すマーク(図)が点滅します。

他のアシスト機能が選択されている場合は、MENUボタンを押してアシスト機能の選択画面を表示し、してください。

2



人物の顔が図マークと同じ程度の大きさになると、カメラが顔を認識し、液晶モニタに四角い黄色の二重枠で示します。

- 複数の顔を認識した場合は、カメラに 最も近く大きい顔を二重枠で示し、他 の顔は一重枠で示します。顔は3つま で認識します。
- 被写体が動くなどして顔の部分に枠が表示されなくなった場合は、手順1の画面に戻ります。

3





カメラが顔と認識した状態でシャッターボタンを半押しすると、ピントが 固定されます。

選択した顔にピントが固定されると、 二重枠が緑色に変りますので、シャッターボタンを全押しして撮影します。

✓ 顔認識AFについて

- カメラは人物の顔を認識するまでピント合わせを繰り返します。
- カメラが人物の顔を認識していない状態では、画面中央の被写体にピントを合わせます。
- 顔認識AFモードで撮影するときは、電子ズーム(■28) は作動しません。
- どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向きなどの撮影条件によって異なります。
- 次のような場合はカメラが人物の顔を認識できません。
 - ーサングラスを掛けるなどして人物の顔の一部がさえぎられている
 - -人物が横を向いている
 - -被写体との距離が近すぎて顔がアップになっている
 - -被写体との距離が遠すぎて顔が小さくなっている



▲ 風景モード

風景写真を撮影したいときに使用します。木々の緑や青空などの輪郭やコントラストを強調して鮮やかな色の画像に仕上げます。アシスト機能を選択すると、風景だけではなく、風景を背景にした人物撮影にも適した撮影が行えます。





▲風景

液晶モニタにガイドは表示されません。

フォーカスは遠景にピントが合うようにセットされます。



台山

遠くの山並みを撮影する場合に適しています。

 液晶モニタに2本のガイドラインが横方向に表示されます。山の稜線が 上側の黄色い波形のガイドに重なるように構図を合わせます。



翔建物

建物を撮影する場合に適しています。

• 構図を合わせやすいように、格子状のガイドを表示します。

な スピードライト	じセルフタイマー	₩マクロ
③ (発光禁止) に固定	OFF (ONに変更可能)	OFFに固定



■左背景

背景を左に、人物を右に配置した構図で撮影する場合に適しています。 • 人物にピントと露出が合います。



№ 右背景

背景を右に、人物を左に配置した構図で撮影する場合に適しています。 ● 人物にピントと露出が合います。

な スピードライト	シセルフタイマー	₩マクロ
AUTO(自動発光) (全モードに変更可能)	OFF (ONに変更可能)	OFFに固定



❖ スポーツモード

高速シャッターで一瞬の動きを鮮明に写します。動きの 速い被写体の一瞬の動きを捕らえた躍動感のあるスポー ツ写真を撮影したいときに使用します。

アシスト機能を選択すると、連続撮影や、シャッターチャンスを優先した撮影が行えます。





❖スポーツ

シャッターボタンを深く押し続けることにより、約1.3 コマ/砂で連続撮影できます。

- 画像モードが「 (777) 標準(3072)」の場合、連続で約14コマ撮影できます。
- ピントと露出は1コマ目の画像を撮影した条件に固定されます。



**マポーツ観戦

- シャッターチャンス優先モードです。約3m~∞の距離でピントが合います。
- シャッターボタンを押し続けることで連写が可能です。連続撮影可能 枚数は、「スポーツ」と同じです。



型スポーツマルチ連写

シャッターボタンを押し込むと、約2秒間で16コマの画像を撮影します。 画像は1コマの画像に4×4枚で並べられて記録されます。このとき、画像サイズは1600×1200、圧縮率は約1/8となります。

• ピントと露出は1コマ目の画像を撮影した条件に固定されます。

\$ スピードライト	シセルフタイマー	₩マクロ
③ (発光禁止) に固定	OFFに固定	OFFに固定

// スポーツモードについてのご注意

「スポーツ」、「スポーツマルチ連写」では、シャッターボタンの半押しでAF ロックが行われるまで、カメラは常にAFによるピント合わせを繰り返し行います。



□ 夜景ポートレートモード

夕景や、夜景をバックに人物を撮影したいとき、背景を 黒くつぶすことなく、人物も背景も自然に表現できます。 アシスト機能を使用すると、被写体が画面の中心になく ても、ピントや露出の合った撮影が可能です。



- ・アシスト機能の内容はポートレートモードの場合と同様です(圏40)。ただし、顔認識AFは夜景ポートレートモードでは使用できません。
- 手ブレしないように三脚を使用するか、安定した台などにのせて、カメラを固定してください。
- ノイズが画像に発生するような遅いシャッタースピードでは、自動的にノイズ除去が行われます。この場合、画像の記録時間が通常の2倍以上かかります。

\$ スピードライト	じセルフタイマー	₩マクロ
∳ ◎(赤目軽減強制発光) に固定	OFF (ONに変更可能)	OFFに固定

50回 シーンモード



12 種類のシーンモードが選択できます。選択された「シーン」に合わせてカメラが各種設定を最適な状態にセットします。撮影状況や被写体に合ったシーンモードを選択するだけで、複雑な設定をしなくても思いどおりの撮影が簡単に楽しめます。また、音声レコードモード(▼52)で音声だけを記録することもできます。

シーンモードは次の手順で設定します。

1



モードダイヤルをBBBIに合わせ、 MENUボタンを押すと、シーンモード の選択画面が表示されます。 2





マルチセレクターの▲、▼、◀または ▶を押して、使用するシーンモードのア イコンを選択します。

3





®を押すと、選択したシーンモードが セットされ、撮影画面に戻ります。

選択したシーンモードのアイコンが液晶 モニタの左上に表示されます。

◎ 画像モードの設定について

シーンモードの選択画面で「画像モード」を設定できます(₩89)。



各シーンモードの内容は次のとおりです。



※ パーティー

パーティー会場などでキャンドルライトをきれいに写すなど、 被写体の背景を活かした雰囲気のある画像に仕上げます。

● 手ブレ度合い:★

∳ スピードライト	シ セルフタイマー	₩マクロ
★◎ (赤目軽減自動発光) (全モードに変更可能)	OFF (ONに変更可能)	OFFに固定



≝8海・雪

晴天の海や湖、砂浜や雪景色を明るく鮮やかに撮影します。

な スピードライト	シ セルフタイマー	₩マクロ
★ AUTO (自動発光) (全モードに変更可能)	OFF (ONに変更可能)	OFFに固定



╧り焼け

美しい赤い夕焼け (朝焼け) を見た目のままに美しく表現します。

手ブレ度合い:★

∳ スピードライト	シセルフタイマー	₩マクロ
③ (発光禁止) (全モードに変更可能)	OFF (ONに変更可能)	OFFに固定

● 手ブレ度合い表示について

手ブレ度合い表示のあるシーンモードでは、被写体の明るさによってシャッタースピード が遅くなります。この場合、手ブレ度合いに応じて、次のようにカメラを固定してください。

- ★ : 脇を締めて、カメラを固定するようにしっかりと構えてください。
- ★★: 三脚を使用するか、安定した台などにのせて、カメラを固定してください。



☆トワイライト(夜明け直前、日没直後)

夜明け前や日没後のわずかな自然光のなかで、風景を見たまま に写します。

- •フォーカスは遠景にピントが合うようにセットされます。
- ノイズが画像に発生するような遅いシャッタースピードでは、自動的にノイズ除去が行われます。この場合、画像の記録時間が通常の2倍以上かかります。
- 手ブレ度合い:★

∳ スピードライト	シセルフタイマー	₩マクロ
(発光禁止) に固定	OFF (ONに変更可能)	OFFに固定



配夜景

夜景を撮影する際、スローシャッターで夜景の雰囲気を表現した写真を撮影できます。

- フォーカスは遠景にピントが合うようにセットされます。
- ノイズが画像に発生するような遅いシャッタースピードでは、自動的にノイズ除去が行われます。この場合、画像の記録時間が通常の2倍以上かかります。
- 手ブレ度合い:★★

な スピードライト	シ セルフタイマー	₩マクロ
③ (発光禁止) に固定	OFF (ONに変更可能)	OFFに固定



♥®クローズアップ (接写)

クローズアップ写真を撮影したいときに使用します。草花や昆虫、小さな被写体などを色鮮やかに撮影することができます。

- 液晶モニタのマクロアイコン(数)が緑色に表示されるワイド側のズーム位置では、レンズ前約4cmまでの被写体にピントを合わせることができます。
- ズーム位置により最短撮影距離は変化します。
- シャッターボタンの半押しで、AF ロックが行われるまで常に ピント合わせを行います。
- 手ブレ度合い:★

\$ スピードライト	シセルフタイマー	₩マクロ
4別™ (自動発光) (全モードに変更可能)	OFF (ONに変更可能)	OFFに固定



皿 ミュージアム (美術館や博物館)

スピードライトの発光が禁止されている博物館や美術館など、スピードライトを発光させたくない場所で撮影するときに使用します。

- BSS 機能(■95)が自動的にオンになります。最大10コマの連続撮影をカメラが自動的に行い、カメラが自動的により鮮明な画像を1コマ選択します。
- 博物館、美術館等によっては撮影が禁止されている場合があります。あらかじめご確認ください。
- 手ブレ度合い:★

\$ スピードライト	シ セルフタイマー	₩マクロ
③ (発光禁止) に固定	OFF (ONに変更可能)	OFF (ONに変更可能)



※打ち上げ花火

スローシャッターで、大きく広がる打ち上げ花火をきれいに撮 影できます。

- フォーカスは遠景にピントが合うようにセットされます。
- 手ブレ度合い:★★

\$ スピードライト	シセルフタイマー	₩マクロ
③ (発光禁止)に固定	OFFに固定	OFFに固定



□モノクロコピー(白黒写真、本の複写など)

ホワイトポードや名刺、印刷物の文字などを、シャープに複写することができます。

- 複写するものが赤色、青色などの場合、文字などが薄くなる ことがあります。
- スピードライトが発光しない場合は、BSS 機能(**圏**95)が自動的にオンになります。最大10 コマの連続撮影をカメラが自動的に行い、カメラが自動的により鮮明な画像を1 コマ選択します。

∳ スピードライト		₩マクロ
③ (発光禁止)	OFF	OFF
(全モードに変更可能)	(ONに変更可能)	(ONに変更可能)



20逆光

逆光状態のときに、人物が影にならず美しく撮影することができます。

\$ スピードライト	じセルフタイマー	₩マクロ
4 (強制発光) に固定	OFF (ONに変更可能)	OFFに固定



複数の画像を最初に撮影した画像と同じホワイトバランスと露出で撮影 します。

\$ スピードライト	 ら セルフタイマー	₩マクロ
•	OFF	OFF
(1コマ目で全モードに 変更可能)	(1コマ目で ON に 変更可能)	(1コマ目で ON に 変更可能)

パノラマアシストを選択して撮影する





2 OK D




シーンモードの選択画面でマルチセレク ターの▲、▼、◀または▶を押してパノ ラマアシストを選択します。

® を押すと、パノラマ方向表示(▷) が黄緑色で表示されます。

3

上方向に撮影する場合





下方向に撮影する場合

画像をつなげる方向をマルチセレクターの▲、▼、◆または▶で選択します。

4





- ⊗を押します。選択したパノラマ方向表示が白色で表示されます。
- パノラマ方向表示を変更する場合は、 もう一度®を押し、手順3と4を行います。

5





シャッターボタンを押して最初の画像を 撮影します。

AE-Lアイコンが表示され、撮影した画像の約1/3が、選択した方向の反対側の撮影画面上に半透明に表示されます。

6



7



先に撮影した画像の絵柄と撮影画面の 絵柄がつながるようにカメラの構図を 合わせます。 シャッターボタンを押して次の画像を撮影します。

◆手順6、7を繰り返して、パノラマ画像 を構成するすべての画像を撮影します。

8



⑥ を押すと、パノラマアシスト撮影が終了します。

モードダイヤルの切り換え、またオートパワーオフの作動で も、パノラマアシスト撮影は終了します。

// パノラマアシストモード撮影のご注意

- スピードライトモード、セルフタイマー、マクロモードは、パノラマ方向表示を設定 した後にセットできます。
- •1コマ目を撮影した後は、パノラマ方向表示は変更できません。
- ●1コマ目を撮影すると、2コマ目以降は1コマ目と同一条件で撮影されます。

// 三脚の使用

パノラマアシストモードで撮影する場合は、三脚を使用すると、組み合わせる画像の構図を合わせやすくなります。

// パノラマアシストモードで撮影された画像の保存

パノラマアシストモードで撮影を行うたびに、「xxxP xxxフォルダ」(例:101P 001)が新しく作成され、一連の画像が保存されます。

パノラマアシストモードで撮影した画像は、パソコンに転送後(▼62)、PictureProjectに付属のPanorama Makerを使って合成できます。詳しくはPictureProjectソフトウェア使用説明書(CD-ROM)をご覧ください。



●音声レコード(音声のみの録音/再生)

COOLPIX 7600は、音声のみを録音することができます。内蔵 メモリには約29分、SDカード(256MB以上)には最長5時間 録音できます。

音声を録音する

1



シーンモードの選択画面でマルチセレク ターの▲、▼、◀または▶を押して音声 レコードを選択します。 2



●音声レコード●2005.08.01 13:00録音可能時間 00:29:29■ REC

∞を押します。

 液晶モニタに ● アイコンおよび録音 可能な時間(時間:分:秒)が表示され ます。

3



シャッターボタンを押して、録音を開始します。

録音中は AF ランプが点灯し、液晶モニタに次のような画面が表示されます。



 録音を一時停止(Ⅱ)するには®を押します。もう一度押す と再開します。一時停止中はAFランプとセルフタイマーラン プが点滅します。

4



シャッターボタンをもう一度押して、録音を終了します。

●内蔵メモリ/SD カードの記録容量がなくなった場合、または5時間経過すると、録音を自動的に終了します。

✓ 録音された音声データの保存

録音された音声データは「SOUND」フォルダに保存されます(例:101SOUND)。ファイル名は、識別子「DSCN」に新規のファイル番号(SOUNDフォルダ内にある最大の番号に1を加えた番号)を付けた名前(拡張子は、WAV)となります。

例:DSCN0001.WAV

音声レコード機能により録音された音声データ (.WAV) は、PictureProjectではパソコンに 転送できません。セットアップメニューの「インターフェース」 \rightarrow 「USB」を「Mass Storage」に設定して、直接パソコンにコピーしてください(图62)。

パソコンに保存された音声データ (WAV) は、WAVファイル対応のプレーヤー (QuickTime など) で再生することもできます。ただし、音声録音中につけたインデックスはカメラで再生する場合のみ使用できます。パソコンで再生する場合はインデックスなしの音声データとなります。

☑ 音声レコードについてのご注意

- 音声の録音中はカメラのマイクに触れないようにご注意ください。
- 内蔵メモリ/SDカードに10秒以上録音できる容量がない場合や、バッテリーの容量が 少ない場合には、音声を録音できません。
- 長時間音声を録音する場合は、別売のAC アダプタ EH-62B (■123) のご使用をおすすめします。
- 音声を録音する前に試し録りを行い、録音状態を確認することをおすすめします。

◎ インデックス

録音中にマルチセレクターの▲、▼、◀または▶を押すと、インデックスがつけられ、インデックスナンバーおよびインデックスマークが表示されます。インデックスをつけると、音声の再生時に頭出しができます(▼55)。インデックスは録音の開始時点を1とし、▲、▼、◀または▶を押すたびに連番になります。最大で99のインデックスをつけることができます。



◎ 音声レコード中の液晶モニタについて

音声レコード中、なにも操作しないで5秒経過すると、バッテリーの消耗を抑えるために 液晶モニタが消灯します。

液晶モニタが消灯している間も、以下の操作ができます。

- マルチセレクターの▲、▼、◆または▶を押してインデックスをつける
- 図を押して録音を一時停止する
- シャッターボタンを押して録音を終了する

液晶モニタ消灯中に、シャッターボタンを半押しするか、いずれかのボタンを押すと、液晶モニタが5秒間点灯します。

音声を再生する

1



シーンモードの選択画面でマルチセレクターの▲、▼、◀または▶を押して音声レコードを選択します。

2





®を押します。

液晶モニタに ♥ アイコンおよび録音可能な時間(時間:分:秒)が表示されます。

3

▶ボタンを押します。

◆SDカードに保存されている音声データが一覧で表示されます。



4



マルチセレクターの▲または▼を押してして再生したい音声 データを選択します。

5



⊗を押して音声を再生します。

音声データ再生画面が表示されます。



音声データ再生画面では画面上部に操作アイコンが表示されます。マルチセレクターの◀または▶を押して選択し、∞を押すと選択した操作を実行します。

機能	アイコン	内容
再生を 一時停止する	II	音声の再生中にマルチセレクターで ■ アイコンを選択して ® を押すと、再生を一時停止します。
再生を 再開する	•	音声の一時停止中にマルチセレクターで▶アイコンを選択して®を押すと、再生を再開します。
巻き戻す	44	マルチセレクターで ◀◀ アイコンを選択して ❷ を押し続けると、音声を巻き戻します。
早送りする	**	マルチセレクターで▶ アイコンを選択して®を押し続けると、音声を早送りします。 最後まで早送りすると再生が終了し、音声データの一覧画面に戻ります。
前のインデッ クスに戻る	I≪	マルチセレクターで ┠≪ アイコンを選択して ∞ を押すと、前のインデックスに戻ります。
次のインデッ クスに進む	₩I	マルチセレクターで ▶ ▮アイコンを選択して ⊗ を押すと、次 のインデックスに進みます。
再生を 終了する		マルチセレクターで■アイコンを選択して®を押すと、音 声の再生を終了し、音声データの一覧画面に戻ります。

◎ 音量を変更するには

音声の再生中に**図(W)**または**Q(T)**ボタンを押すと、音量を調節できます。 **図(W)**ボタンを押すと音量は小さくなり、**Q(T)**ボタンを押すと音量は大きくなります。

◎ 音声録音モードに戻るには

音声データを一覧表示中に▶ボタンを押すと、音声録音モードに戻ります。

◎ 音声データの削除

音声の再生中に面ボタンを押すか、一覧表示中にマルチセレクターの▲または▼を押して削除したいファイルを選択して面ボタンを押すと、削除確認画面が表示されます。▲または▼を押して「はい」を選択し、⑩を押すと、音声データが削除されます。「いいえ」を選択して∞を押すと、音声データを削除せずに再生画面に戻ります。

音声データをコピーする


内蔵メモリの音声をSDカードに、SDカードの音声を内蔵メモリにコピーすることができます。この操作は、SDカードを挿入したときのみ行えます。音声データコピーを行う際は、まず「音声を再生する」(▼54)の手順1~3を行い、音声再生モードに入ってください。

1② 音声データコピー
①→①
○ → ①
○ → ②

□ 図終了 図決定音声再生モードで、MENUボタンを押します。

音声データコピー画面が表示されます。





- ▲ または ▼ を押して、「選択データコ ピー」を選択します。
- 「全データコピー」を選択した場合は、すべての音声データをコピーします。
 ▲または▼で「全データコピー」を選択して®を押し、手順7(图57)へ進みます。

2





マルチセレクターの▲ または▼ を押して (内) → (1) (内蔵メモリ→ SD カード) または (1) → (1) (D) カード→内蔵メモリ) を選択し、▶ を押します。

4





▶を押すとコピーデータ選択画面に切り 換わります(ここでは手順2で**励→**[1]を 選択した場合を例にしています)。 5



▲または▼を押して、音声を選択します。

6



● コピーデータ選択 001 2005.08.01 13:00 ↑ 2002 2005.08.01 14:30 ┃ 003 2005.08.02 20:05 004 2005.08.03 09:15 005 2005.08.03 14:00 ↓


∢または▶を押して、コピーする音声を 設定します。

- 設定した画像には
 ✓ が表示されます。
- 5と6の手順を繰り返し、コピーする音声を選択します。
- コピーの設定を取り消すときは、
 が表示された音声を選択して

 または▶を押して、

ℚ カメラ→カード





- 手順3(₩56)で「全データコピー」を 選択した場合は、「全データをコピーし ます よろしいですか?」と表示され ます。
- ▲または▼を押して「はい」を選択し、®を押すと選択が実行されます。
- キャンセルする場合は、「いいえ」を 選択して®を押します。

☑ 音声データコピーについてのご注意

- コピー先のメモリ容量が足りない場合には、「音声を登録できません」(▼128)というメッセージが表示されます。不要な画像または音声を削除したり、新しいSDカードに交換する(コピー先がSDカードの場合)など、対処してから音声データコピーを行ってください。
- 他社製のカメラで撮影した音声データやパソコンで編集した音声の音声データコピーは、動作保証外です。

カメラで<u>再生する</u>

サムネイル再生モード

■ボタンで1コマ再生モード(■32)に入り、極(W)ボタンを押すと、液晶モニタに4コマの縮小した画像(サムネイル画像)が表示される「サムネイル再生モード」になります。「サムネイル再生モード」で可能な操作は次のとおりです。



\$44 AF.	#'0\	4.5
機能 画像を選択	ボタン	内容
する	OK D	を選択し、∞を押して1コマ再生モードになります。
表示コマ数を変更する	≅ (W) /Q(T)	サムネイル画像の4 コマ表示時に■(W)ポタンを押すと、サムネイル画像の9 コマ表示になります。9 コマ表示時に Q(T)ポタンを押すと4 コマ表示に、4 コマ表示時に Q(T)ポタンを押すと1 コマ再生モードになります。
1 コマ再生 モードに戻る		サムネイル再生モード中に®を押すと、サムネイル再生をキャンセルして1コマ再生モードに戻ります。
画像を削除する	Í	

拡大表示モード


▶ボタンで1コマ再生モードに入り、**Q(T)**ボタンを押すと、表示された画像を拡大表示できます(拡大表示は動画およびスモールピクチャーの画像では使用できません)。「拡大表示」で可能な操作は次のとおりです。



機能	ボタン	内容
画像を拡大表示する	Q (T)	押すごとに画像を拡大表示します。最大約10 倍まで拡大されます。拡大表示中は 9 アイコンと拡大倍率が液晶モニタの左上に表示されます。
画像の他の部分 を表示する		マルチセレクターの ▲、▼、 《 または 》 を押すと、画像をスクロールさせて、見たい部分に移動することができます。
拡大倍率を下げる	■ (W)	拡大表示中に ≧(W) ボタンを押すと、拡大倍率が下がります。もとの1コマ再生モードと同じ拡大倍率まで下がると、拡大表示はキャンセルされます。前後の画像を見るときは、拡大表示をキャンセルしてからマルチセレクターを操作してしてください。
1コマ再生 モードに戻る	Q OK D	拡大表示中に®を押すと、拡大表示をキャンセルして 1コマ再生モードに戻ります。
トリミング画像 を作成する	\	画像を表示部分のみにトリミングできます(圏 76)。
画像を削除する	Ó	

音声メモを録音/再生する

1コマ再生(■32)時に (音声メモ録音ガイド)が表示される画像でシャッターボタンを押すと、カメラのマイクを使用して音声メモを録音することができます(音声メモの録音中はマイクに触れないようにご注意ください)。ただし、動画(■80)、サムネイル再生モード(■58)、拡大表示モード(■59)時は、音声メモの録音/再生はできません。また、すでに音声メモが録音されている画像には



[♪] (音声メモ表示)と【≛]:[♪] (音声メモ再生ガイド) が表示され、音声メモを録音できません。録音し直すには、いったん音声メモを削除してください。


機能	ボタン	内容
録音する	•	シャッターボタンを押している間、最長約20秒の音声メモを録音できます。シャッターボタンから指をはなすか、約20秒経過すると、録音が終了します。 ・音声メモを録音できる画像には、▲ : ♥ (音声メモ録音ガイド)が表示されます。 ・録音中は●RECが点滅します。
再生する	•	[♪] アイコンが表示された画像を再生中にシャッターポタンを押すと、音声メモが再生されます。 音声メモの再生中にシャッターポタンを押すと、音声の再生を停止できます。
音量を変更する	₩ (W)/ Q (T)	音声メモの再生中に ■(W)ボタンを押すと音量は小さくなり、 Q(T) ボタンを押すと音量は大きくなります。
音声メモを削除する	Í	 面ボタンを押すと、削除確認画面が表示されます。マルチセレクターの▲または▼を押して、「いいえ」、「「[か]」、「はい」のいずれかを選択し、®を押すと選択した項目が実行されます。 ・いいえ:画像と音声メモは削除されます。 ・はい:画像と音声メモが削除されます。 ・はい:画像と音声メモが削除されます。 ・はい:画像と音声メモが削除されます。

☑ 録音された音声メモの保存


音声メモのファイル名は、音声メモを録音した画像と同じファイル番号に拡張子「.WAV」がつきます(例:DSCN0015.WAV)。

「テレビで再生する

付属のオーディオビデオケーブルEG-CP14 (以下AVケーブル)を使用して、撮影された画像をテレビやビデオデッキで再生することができます。



- **▲** カメラの電源をOFFにします。
- **へ AV**ケーブルをカメラに接続します。
 - 端子カバーを開け、ケーブルの黒いプラグをカメラのビデオ出力端子に接続します。



- AVケーブルを映像機器に接続します。
 - AV ケーブルの黄色のプラグをテレビやビデオデッキなどの映像機器の映像入力端子に、白色のプラグを映像機器の音声入力端子にそれぞれ接続します。
- **4** 映像機器の入力をビデオ入力または外部入力に切り換えます。
 - ●詳しくは映像機器の使用説明書をご覧ください。
- **5** ▶ ボタンを 1 秒以上押し、再生モードでカメラの電源を ON にします。
 - テレビに撮影された画像が表示され、カメ ラの液晶モニタは消灯します。

☑ ビデオモード

COOLPIX 7600と映像機器を接続する前に、セットアップメニューの「インターフェース」 →「ビデオ出力」(图118) で、ビデオ出力形式を確認してください。

【パソコンで再生する

付属のUSB ケーブルUC-E6 とPictureProject ソフトウェアを使用して、撮影した 画像をパソコンで再生することができます。画像を転送する前に、PictureProject をパソコンにインストールする必要があります。インストール方法、転送方法 については、簡単操作ガイド、およびPictureProjectソフトウェア使用説明書を ご覧ください。


カメラとパソコンを接続する前に

カメラからパソコンへ画像を転送するには2つの方法があります。

- カメラの®(転送

) を使用する方法(▼102)
- Picture Projectの「転送」ボタンを使用する方法

どちらの方法を使用するかは、ご使用のパソコンのOS(オペレーティングシステム)およびカメラとパソコンの通信方式の組み合わせで決まります。通信方式は以下の表を参考にして、セットアップメニューの「インターフェース」 \rightarrow 「USB」で設定してください。初期設定は「Mass Storage」に設定されています。




os	カメラの® (転送 <i>▶</i> ✔)*	PictureProjectの 「転送」ボタン
	USB通	信方式
Windows XP Home Edition Windows XP Professional	Mass Storage またはPTP	Mass Storage または PTP
Windows 2000 Professional Windows Millennium Edition (Me) Windows 98 Second Edition (SE)	Mass Storage	Mass Storage
Mac OS X 10.1.5 ∼	РТР	Mass Storage または PTP

- * 以下の場合、カメラの®(転送 ✔✔)は使用できません。PictureProjectの「転送」ボタンで転送してください。
 - 内蔵メモリを使用し、「USB」の設定を「Mass Storage」にしている場合
 - SDカードの書き込み禁止スイッチが「Lock」の位置になっている場合(「Lock」を解除するとカメラの®(転送 ✔

専用 USB ケーブルでパソコンに接続する

カメラの電源がOFF になっていることを確認して、カメラと起動したパソコ ンを専用USB ケーブルUC-E6 で下図のように接続します。接続が完了したら カメラの電源をON にします。



Windows 2000 Professional、Windows Me、Windows 98SE をご使 用の場合のご注意

ご使用のOS がWindows 2000 Professional、Windows Me、Windows 98SEの場合には、 セットアップメニューの「インターフェース」→「USB」を「PTP」に設定しないでく ださい。

「USB」を「PTP」に設定して、上記OSのパソコンと接続した場合には、下記の要領で パソコンとの接続を外してください。

再度パソコンと接続する場合は、必ず「USB | を「Mass Storage | に変更した後、パソ コンと接続してください。

Windows 2000 Professional の場合:

「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」と表示されますので、「キャンセル(中 止)」を選択して画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。

Windows Me の場合:

「ハードウェア情報データベースの更新」の後に「新しいハードウェアの追加ウィザー ドーと表示されますので、「キャンセル(中止)」を選択して画面を閉じ、パソコンと の接続を外してください。

Windows 98SEの場合:

「新しいハードウェアの追加ウィザード」と表示されますので、「キャンセル(中止)」 を選択して画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。

ℤ USBハブについて

USBハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

カメラとパソコンの接続を外す

USB 通信方式が「PTP」(**▼62**) の場合:

カメラの電源をOFF にして、USB ケーブルを抜いてください。

USB 通信方式が「Mass Storage」の場合:

転送が完了したら、必ず次の操作をしてからカメラの電源をOFF にして、USB ケーブルを抜いてください。



Windows XP Home Edition/Professional の場合

パソコン画面右下の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして「USB 大容量記憶装置デバイスードライブ(E:)を安全に取り外します」を選択してください。



Windows 2000 Professional の場合

パソコン画面右下の「ハードウェアの取り外しまたは取り出し」アイコンをクリックして「USB大容量記憶装置デバイスードライブ(E:)を停止します」を選択してください。



Windows Millennium Edition の場合

パソコン画面右下の「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックして「USBディスクードライブ(E:)の停止」を選択してください。



Windows 98SE の場合

マイコンピュータの中の「リムーバブルディスク」上でマウスを右クリックして「取り出し」を選択してください。

※「ドライブ (E:)」のEは、ご使用のパソコンによって異なります。



Mac OSX

Mac OS X の場合

デスクトップ上の「NO_NAME」アイコンをゴミ箱に捨ててください。

「画像をプリントする(プリント指定)

内蔵メモリ/SDカードに記録した画像は、従来の写真のようにプリントすることができます。また、再生メニューの「プリント指定」を使うと、プリント枚数や日付の写し込みなどのDPOF設定ができます。

プリントするには

画像をプリントするには、次の方法があります。

プリント方法	SDカード	内蔵メモリ	8
デジタルプリ ントサービス 取扱店でプリ ントする	画像を記録したSDカードを、デジタルプリントサービス取扱店に持参して、プリントを依頼します。「プリント指定」*を使用する場合は、デジタルプリントサービス取扱店がDPOFに対応している必要があります。	SDカードに画像をコピーして、左記の方法でプリントします。「プリント指定」*を使用する場合は、SDカードに画像をコピーしてから「プリント指定」を行いま	66、 104
カードスロッ ト付き家庭用 プリンタでプ リントする	画像を記録したSDカードを、カードスロット付きプリンタにセットしてプリントします。「プリント指定」*を使用する場合は、プリンタがDPOFに対応している必要があります。	す。デジタルプリントサー ビス取扱店によっては、カ メラを持参してプリントを 依頼できる場合がありま す。	66、 104
PictBridge (ピクトブリッジ) 対応プリンタでプリントする	カメラとPictBridge対応プリンタ とができます。「プリント指定」 きます。		66, 69
パソコンに画 像を転送して プリントする	詳しくは、PictureProjectソフトでさい。	ウェア使用説明書をご覧くだ	_


*「プリント指定」を設定しない場合は、カメラ内のすべての画像が1枚ずつプリントされます。

■ DPOF (デジタルプリントオーダーフォーマット)

DPOFはデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントする画像や枚数、画像情報、日付の情報をSDカードなどのメモリに記録するためのフォーマットです。プリント時には、デジタルプリントサービス取扱店またはご使用のプリンタがDPOFに対応しているか、あらかじめご確認ください。

1





画像を再生しているときにMENU ボタンを押すと再生メニューが表示されます。

2






▶を押してプリント指定画面を表示します。

3





- ▲ または ▼ を押して、「 複数画像選択」 を選択します。
- •「プリント指定取消」を選択すると、すべてのプリント指定を取り消します。

4





▶を押すと、プリント画像選択画面が表示されます。

5





∢または▶を押して、画像を選択します。

6





▲ (+)を押して、プリント指定を設定します。設定された画像には1(枚数)とAマークが表示されます。

画像をプリントする(プリント指定)

7





必要に応じて、プリントする枚数を変 更します。

- ▲ (+)を押すとプリント枚数は増加し(最高9枚)、▼ (-)を押すと減少します。
- プリント指定を解除する場合は、プリント枚数が1のときに▼(-)を押してください。
- 5~7の手順を繰り返して、プリントする画像をすべて選択します。
- プリント指定を変更せずに終了すると きは、MENUボタンを押してください。

8









®を押すと画像の選択が完了し、「プリント指定」のメニューが表示されます。®を押して設定を終了する前に、必要に応じて▲または▼を押してプリント上に印字する情報を選択します。

- プリント指定を変更せずに終了するときは、プリント指定のメニューで MENUボタンを押してください。
- 選択したすべての画像の撮影日をプリントするときは、「日付」を選択して®を押します。「日付」の前の口に▼が入ります。
- 選択したすべての画像のシャッタース ピードと絞り値をプリントするとき は、「撮影情報」を選択して®を押しま す。「撮影情報」の前の□に✓が入り ます。
- 選択した項目のチェックを外すときは、その項目を選んで®を押します。
- 印字情報を設定したら、「選択終了」を 選んで®を押します。
- プリント設定終了画面が表示された後、再生メニューに戻ります。再生メニューでMENUボタンを押すと、1コマ再生モードに戻ります。

画像をプリントする(プリント指定)

// プリント指定のリセット

プリント指定をセットした後プリントするまでは、「プリント指定」メニューを再表示しないでください。「プリント指定」メニューを再表示した場合、「日付」と「撮影情報」の設定はリセットされますので、再度設定を行ってください。

◎ 日付のプリントについて

プリントされる日付は、撮影時点でカメラに設定されている日時です。 撮影後にセットアップメニューの「日時設定」を変更してもプリントされる日付には反映されません。



🔍 「デート写し込み」との違いについて

ここで設定した日付はDPOF 対応(▼65)プリンタでのみプリント可能です(プリント位置はプリンタに依存します)。DPOFに対応していないプリンタで日付をプリントする場合は、セットアップメニューの「デート写し込み」(▼111)をご使用ください(プリント位置は固定です)。両方を同時に設定した場合は、DPOF対応プリンタを使用しても「デート写し込み」による日付のみプリントされます。

|画像をプリントする(ダイレクトプリント)

このカメラは、ダイレクトプリント機能 (PictBridgeーピクトブリッジー規格)を搭載しています。カメラと PictBridge 対応プリンタを付属の USB ケーブル UC-E6 で接続することで、内蔵メモリ/SDカードに記録した画像を、パソコンを介さずにカメラからの操作で直接プリントできます。


1



カメラのUSB設定をPTPに設定します。

・設定方法については、「パソコンで再生する」(数62)をご覧ください。

2



カメラの電源がOFFになっていることを確認して、カメラとプリンタを専用USBケーブルUC-E6で図のように接続します。 接続が完了したら、カメラとプリンタの電源をONにします。

▼ ダイレクトプリントを開始する前に

- ご使用のプリンタがPictBridgeに対応しているか、あらかじめご確認ください。
- ダイレクトプリントを開始する前に、プリンタの設定を確認してください。プリンタの設定方法については、プリンタの使用説明書をご覧ください。

// 使用する電源について

カメラとプリンタを接続してダイレクトプリントする場合は、確実に電源を供給できる AC アダプタEH-62B (別売) のご使用をおすすめします。バッテリーを使用する場合は、 残量が充分なものをご使用ください。

■ PictBridgeについて


PictBridge とは、デジタルカメラとプリンタメーカーの各社が相互接続を保証するもので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずにプリンタで直接印刷するための標準規格です。

3



液晶モニタにオープニング画面が表示 されます。

4



続いて、撮影した画像が表示されます。

- ■(W)またはQ(T)ボタンで縮小表示に切り替えることもできます。
- 密を押して、表示されている画像のみをプリントすることもできます。 (图74)

5





MENUボタンを押すと、PictBridge画面が表示されます。

もう一度MENUボタンを押すと、手順 4の画面に戻ります。

機能	内容
プリント選択	プリントしたい画像を選択してプリントします。枚数を指定することができます。
全画像プリント	内蔵メモリ/SDカード内の画像をすべて 1 枚ずつプリント します。
DPOFプリント	DPOF設定されている画像をDPOF設定に従ってプリントします。
用紙設定	画像をプリントする用紙サイズを設定することができます。

6





▲または▼を押して「用紙設定」を選択します。

8





- ▲または▼を押して用紙サイズを選択し、®を押します。
- 「プリンタの設定」を選択すると、プリンタ側で設定されている用紙サイズにしたがってプリントします。
- 用紙設定画面では、以下の用紙サイズを設定できます。

L、2L、//ガキ、100mm×150mm、 4"×6"、8"×10"、Letter、A3、A4 ただし、使用できる用紙サイズはご使 用のプリンタによって異なります。

10





▶を押すとプリント画像選択画面が表示されます。

7





▶を押すと用紙設定画面が表示されま す。

9





PictBridge 画面で▲ または▼ を押して、「プリント選択」を選択します。

 「全画像プリント」を選択して ∞ を押す と、内蔵メモリ/SD カードのすべての画像 が1枚ずつプリントされます。

11





∢または▶を押して、画像を選択します。

12





▲ (+)を押して、プリント指定を設定します。設定された画像には1(枚数)とAマークが表示されます。

13





必要に応じて、▲ (+) または▼ (-) を押して、プリント枚数を変更します (最高9枚)。

• 10~12の手順を繰り返し、プリントする画像と枚数を設定します。

14





⑥ を押すと、選択した画像が縮小表示されます。

▲、▼、◀または▶を押して画像を確認します。

15







®を押すと、カメラからプリンタへ画像が送られ、プリントが開始します。

プリント中に∞を押すと、プリントを中止できます。

プリントが終了すると、「プリント終了」画面が表示されます。なにも操作しないでしばらくすると、プリント画像選択画面に戻ります。(全画像プリントの場合は、PictBridge画面に戻ります。)終了する場合は、カメラの電源をOFFにして、カメラとプリンタの接続を外してください。

DPOF設定に従ってプリントしたい場合には

1





PictBridge 画面で「用紙設定」を確認 した後(**图71**)、マルチセレクターの ▼を押して「DPOFプリント」を選択し ます。 2






▶を押すと、DPOFプリント画面が表示されます。

3





▼ を押して「画像の確認」を選択します。

4





- ⊗を押すと、選択した画像が縮小表示されます。
- ▲、▼、◀または▶を押して画像を確認します。

5







- ∞を押すと、カメラからプリンタへ画像が送られ、プリントが開始します。
- プリント中に®を押すと、プリントを中止できます。

プリントが終了すると、「プリント終了」画面が表示されます。なにも操作しないでしばらくすると、PictBridge画面に戻ります。終了する場合は、カメラの電源をOFFにして、カメラとプリンタの接続を外してください。

画像をプリントする(ダイレクトプリント)

✓ 「プリント指定」を設定していない場合

内蔵メモリ/SDカードに記録した画像に「プリント指定」を設定していない場合は、「DPOFプリント」を選択できません。

✓ エラーメッセージが表示された場合

プリント中にエラーメッセージが表示された場合は、プリンタを確認してください。エラーの原因を取り除いた後、マルチセレクターの▲または▼を押して「継続」を選択し、∞を押すとプリントを再開します。「キャンセル」を選択すると、その時点でプリントを中止します。



◎ 表示している画像をすぐプリントするには

カメラをプリンタに接続して、プリントしたい画像を表示した状態で®を押すと、印刷メニュー画面が表示されます。プリンタ側で設定されている用紙サイズで1枚プリントする場合は、マルチセレクターの▲または▼を押して「プリント実行」を選択し、®を押すと、プリントが開始します。

プリント枚数や用紙サイズを変更する場合は、▲ または▼を押して それぞれ「プリント枚数設定」、「用紙設定」を選択し、®を押して 設定画面へ進みます。



カメラでできる画像編集

COOLPIX 7600では、カメラ本体だけで、以下のような画像編集が簡単に行えます。画像編集により、撮影した画像をより魅力的に演出することができます。 おお、いずれの編集を行った場合も、元画像とは別の画像として保存されます。 またその際、新たに保存される画像のファイル名には、適用した編集に応じた識別子が付きます。 識別子のあとには、カメラが自動的に作成する画像番号が付けられます (層33)。

編集の種類	内容	使用目的	識別子
トリミング	画像の一部を切り 出す	被写体をよりクローズアップしたい とき、構図に手を加えたいとき、など	RSCN
D-ライティング	画像の階調を自動 補正する	逆光やスピードライトの光量不足で暗くなった部分を明るく補正したいとき	FSCN
スモールピク チャー	小さいサイズの別 画像を作成する	撮影した画像をホームページでの表示、メールに添付して送信などの用 途に使用したいとき	SSCN

画像編集の制限

画像編集で作成された画像に対する画像編集には、次の表のような制限があります。

1回目	2回目		
	トリミング	D-ライティング	スモールピクチャー
トリミング	X *1	X *2	×
D-ライティング	0	X *2	0
スモールピクチャー	×	X *2	×

- *12回目の画像編集を行おうとした場合、「画像を登録できません」というメッセージが表示されます(**圏**128)。
- *22回目の画像編集を行おうとした場合、「この画像はすでに編集されています。D-ライティングはできません」というメッセージが表示されます(▼128)。

🖊 画像編集を適用する際のご注意


- COOLPIX 7600以外で撮影された画像に対しては、COOLPIX 7600での編集は保証されておりません。
- COOLPIX 7600で編集した画像を、COOLPIX 7600以外のデジタルカメラで再生すると、 下常に表示できない場合やパソコンへの転送ができない場合があります。
- 編集で作成した画像は、元画像を削除しても削除されません。また編集で作成した画像を削除しても、元画像は削除されません。
- 内蔵メモリ/SDカードに十分な空き容量がない場合、編集で作成した画像を保存できません。
- 編集で作成した画像の撮影日時は、元の画像と同じです。

「画像の一部を切り出す―トリミング

元画像を必要な部分のみにトリミングして別画像として保存します。



1コマ再生モードで画像を表示させ、 **(T)**または**図(W)**ボタンで好みの大き さにします。



マルチセレクターの▲、▼、◀または ▶を使用してトリミングしたい部分を 表示します。



シャッターボタンを押します。

- 確認画面が表示されます。「はい」を 選択して®を押します。
- キャンセルする場合は、「いいえ」を 選択して®を押します。
 - トリミングで作成された画像の画像サイズは、拡大倍率により異なります。次のうちから最適なものをカメラが自動的に選択します(単位:ピクセル)。
 - 2592 × 1944 2288 × 1712 2048 × 1536 1600 × 1200
 - 1280 × 960 1024 × 768 640 × 480 320 × 240 160 × 120
 - トリミングで作成された画像は、JPEG 形式で約1/8 に圧縮して保存されます。

画像の階調を補正する―D-ライティング

1コマ再生モード時に ∞を押すと、元画像とは別に、表示している画像の階調(明るさ)を補正した画像を作成することができます(この機能を、本機では「D-ライティング」と呼びます)。D-ライティング機能を使うと、逆光やスピードライトの光量不足などで暗くなった被写体を、明るく補正することができます。

D-ライティングの適用例

適用前





適用後





















- **D**-ライティングを適用したい画像を1 コマ再生モードで表示します(**図32**)。
- ・自動補正できる画像には、®: № (D-ライティングガイド)が表示されます。

2





- 画面の左上に元の画像が、右上に自動 補正後の画像が表示されます。

3





- ▲または▼を押して「実行」を選択し ます。
- 自動補正しない場合は、「キャンセル」 を選択します。

4 (OK) D



- ∞を押すと補正結果を保存します。
- D-ライティングで作成した画像には再生時にD-ライティング済みマークが表示されます。

✓ D-ライティングを適用する場合のご注意

- ・元画像で設定した転送マーク(■102)は、D-ライティングで作成した画像にも設定されます。
- ・元画像で設定した「プリント指定」(■65) および「プロテクト設定」(■101) は、 D-ライティングで作成した画像には設定されません。

「小さいサイズの別画像を作成する―スモールピクチャー

撮影した画像から小さいサイズの別画像を作成します。この機能を、「スモールピクチャー」と呼びます。 スモールピクチャーでは、次の画像サイズが選択できます。

サイズ(ピクセル)	内容
「■ 640 × 480 (初期設定)	テレビでの表示に適しています。
□ 320 × 240	ホームページでの使用に適しています。読み込みに要する時間 が短く済みます。
□ 160 × 120	電子メールに添付した場合に、送信・受信に要する時間が短く済みます。





1コマ再生モードで画像を表示させ、 MENUボタンを押します。

▶ 再生メニュー 1/2

再生メニュー(₩97) が表示されます。

3



▲または▼を押して画像サイズを選択します。


2



▲ または ▼ を押して「スモールピク チャー」を選択し、▶を押します。

4






⊗を押します。

- 確認画面が表示されます。「はい」を 選択して®を押します。
- キャンセルする場合は、「いいえ」を 選択して®を押します。

● 作成されたスモールピクチャーは、JPEG 形式で約1/16 に圧縮して保存されます。

┡景動画の撮影

COOLPIX 7600では音声付きの動画を撮影できます。動画の撮影方法は次のとおりです。



1 カメラのモードダイヤルを **1** に合わせます。



2 カメラの電源をON にします。

液晶モニタには記録可能な時間(時間h分m砂s)が表示されます。



- **3** シャッターボタンを押して、撮影を開始します。
 - ・撮影中は液晶モニタに● REC が点滅し、進行状況を示すバーが表示されます。
 - もう一度シャッターボタンを押すと、撮影を終了します。
 - •記録容量がなくなった場合も自動的に終了 します。

✓ 動画撮影についてのご注意

- SDカードの種類によっては、表示された記録時間いっぱいまで撮影できず、「動画記録できません」と表示され撮影を終了する場合があります(图129)。
- 動画の撮影中は、カメラのマイクに触れないようにご注意ください。また、撮影中は 動作音が録音される場合があります。動作音が気になる場合は、「AF-MODE」(图84) を「シングルAF」に設定して撮影することをおすすめします。

▶ 動画モード時のスピードライトについて

動画モード時は、スピードライトモードがூ(発光禁止)固定に設定されます。

✓ 動画モード時のズームについて

動画モード時は、撮影前は光学ズームのみ、撮影中は電子ズーム2倍まで使用できます。

☑ 動画モード時のマクロ撮影について

動画モード時は、オートフォーカスの方式が「常時AF」の場合、マクロモードが解除されます。マクロモードを使用する場合には、「シングルAF」をご使用ください。

∕/ 動画について

動画は拡張子が「.MOV」の「Quick Time ムービーファイル」として記録されますので、パソコンに転送して再生することもできます。


動画の種類を選択する

動画モードでは、動画の種類を選択できます。

		撮影総記録時間*1		
種類	内容	内蔵メモリ	SD t	ワード
		約14MB	128MB	256MB
禄 ⅳ TV再生 640∗	カラーの動画を画像サイズ 640×480ピクセル、30フレー ム/秒で撮影します。「TV再生 640」と比べて、より動きのな めらかな動画を撮影できます。	約12秒	約1分50秒	約3分40秒* ²
燥 ₩ TV再生 640	カラーの動画を画像サイズ 640×480ピクセル、15フレー ム/秒で撮影します。	約24秒	約3分40秒	約7分20秒
カメラ再生 320 ・	カラーの動画を画像サイズ320×240ピクセル、30フレーム/秒で撮影します。「カメラ再生320」と比べて、より動きのなめらかな動画を撮影できます。	約24秒	約3分40秒	約7分20秒
・ カメラ再生 320 (初期設定)	カラーの動画を画像サイズ 320×240ピクセル、15フレー ム/秒で撮影します。	約49秒	約7分10秒	約14分40秒
長時間再生 160	カラーの動画を画像サイズ 160×120ピクセル、15フレーム/秒で撮影します。画像サイズが小さいため、他の動画と比べて、より長時間の撮影が可能となります。	約2分42秒	約24分	約48分20秒

^{*1}記載されている撮影総記録時間はおおよその目安です。SDカードをご使用の場合、同じ容量でもSDカードの種類によって撮影総記録時間は異なります。

^{*2「}TV 再生 640*」で撮影する場合は、パッケージなどに「10MB/s」と記載している高速タイプのSDカードを使用すると、容量いっぱいまで連続で撮影できます。



カメラのモードダイヤルを**帰**に合わせます。

▶ 動画メニュー

3




マルチセレクターの▲または▼を押して、「動画設定」を選択します。

5






▲または▼を押して、動画の種類を選択します。



MENUボタンを押すと動画撮影画面が表示されます。

2





MENU ボタンを押すと、動画メニュー が表示されます。

4





▶を押すと、メニューが切り換わります。

6





⊗を押すと、選択した動画が設定され、動画メニューに戻ります。


オートフォーカスの方式を設定する

オートフォーカスの方式(AF-MODE)を設定することができます。

AFモード	内容
S-AF シングルAF (初期設定)	シャッターボタンを半押ししている間のみピント合わせを行い、ピントが合うとAFロックを行います。撮影を開始すると、シャッターボタンを押し込んだときのピントに固定され、撮影中はピント合わせを行いません。
C-AF 常時AF	撮影中、ピント合わせが必要になった場合にオートフォーカス動作を行います。

1





マルチセレクターの▲または▼を押して、「AF-MODE」を選択します。

3





▲または▼を押して、オートフォーカ スの方式を選択します。





2





▶を押すと、メニューが切り換わります。

4





®を押すと、選択したオートフォーカスの方式が設定されます。

MENUボタンを押すと動画撮影画面が表示されます。

手ブレ補正を設定する

動画撮影時の手ブレの影響を電子的に補正する「電子式手ブレ補正」を設定することができます。



設定	内容
eVR ON	動画撮影時に、電子的に手ブレの影響を補正します。また、構図も決めやすくなります。
≥WR OFF(初期設定)	手ブレ補正は機能しません。

「電子式手ブレ補正」を設定する方法は次のとおりです。

1





動画メニュー画面で、マルチセレク ターの▲または▼を押して、「電子式 手ブレ補正」を選択します。 2





▶ を押すと、電子式手ブレ補正画面が 表示されます。

2





▲ または ▼ を押して、「ON」または 「OFF」を選択します。

4





⑥ を押すと、選択が実行され、動画メニュー画面に戻ります。

動画の再生

1コマ再生モード(■32)時に、動画と音声を再生することができます。 〒 アイコンがついている画像を表示し、マルチセレクターの®を押すと動画を再生できます。動画再生画面では画面上部に操作アイコンが表示されます。マルチセレクターの ◀または▶を押して選択し、®を押すと選択した操作を実行します。



機能	アイコン	内容
巻き戻す	44	動画の再生中に、マルチセレクターで ∢ アイコンを選択し、 ® を長く押し続けると、動画を巻き戻しながら再生します。
早送りする	>>	動画の再生中に、マルチセレクターで▶ アイコンを選択し、 ®を長く押し続けると、動画を早送りしながら再生します。 最後のフレームが表示されている場合は再生が終了し、最 初のフレームに戻ります。
再生中に 一時停止する	II	動画の再生中に、マルチセレクターで ⊪ アイコンを選択し、 ® を押すと、動画は一時停止します。
一時停止中に 1フレーム戻る	∢II	動画を一時停止している間に、マルチセレクターで ∢川 アイコンを選択し、∞を押すと、動画中の1フレーム前の画像をコマ送りで戻します。
一時停止中に 1フレーム送る	II▶	動画を一時停止している間に、マルチセレクターで Ⅱ▶ アイコンを選択し、∞を押すと、動画中の1フレーム後の画像をコマ送りで再生します。
再開する	•	一時停止中に、マルチセレクターで▶アイコンを選択し、® を押すと、一時停止がキャンセルされて再開します。
再生を 終了する		動画の再生中に、マルチセレクターで■アイコンを選択し、 ®を押すと、1コマ再生モードに戻ります。

√ 音量を変更するには

動画の再生中に**図(W)**ボタンを押すと音量は小さくなり、**Q(T)**ボタンを押すと音量は大きくなります。

☑ 動画ファイルの削除

面ボタンを押すと、削除確認画面が表示されます。マルチセレクターの▲または▼を押して「はい」を選択し、∞を押すと動画ファイルが削除されます。「いいえ」を選択して∞を押すと、動画ファイルを削除せずに再生画面に戻ります。

【撮影メニューについて

撮影メニューでは以下の項目が設定できます。

メニュー項目	内容	8
画像モード	画像サイズ、画質を選択します。	89
ホワイトバランス	照明に合わせて、ホワイトバランスを選択します。	91
露出補正	明るい被写体、暗い被写体、コントラストの強い被写体などに対して露出を補正します。	93
連写	撮影方法を単写(1 コマ撮影)、連写、マルチ連写の中から 選択します。	94
BSS	BSS(ベストショットセレクタ:手ブレの影響がもっとも少ない画像を選択して記録する機能)を設定します。	95
ピクチャーカラー	画像の効果を、標準カラー、ビビッドカラー、白黒、セピア、クールの中から選択します。	96

撮影メニューの表示方法

モードダイヤルを 💽 (オート撮影)モードに合わせているときに MENU ボタンを押すと、液晶モニタに撮影メニューが表示されます。

1



2





MENU ボタンを押します。

- 撮影メニューが表示されます。
- セットアップメニューの「メニュー切り替え」から「アイコンタイプ」を選ぶと(图122)、撮影メニューの全項目を一画面にアイコンのみで表示することができます。

撮影メニューの操作方法

1





マルチセレクターの▲ または▼ で、 セットしたいメニュー項目を選択しま す。

3





- ▲または▼でセットしたい項目を選択します。®を押すと、選択した項目が設定されます。
- 1 つ前の画面に戻るには、 ◆ を押します。

2





▶を押すと、選択したメニュー項目の詳細設定の画面に切り換わります。

4





撮影メニューを終了して、撮影画面に戻るには、MENU ボタンを押します。

デジタルカメラで撮影される画像は画像ファイルとして記録されます。画像ファイルの大きさは撮影時のサイズと画質によって決定されます。このカメラではサイズと画質をあらかじめ組み合わせ、画像モードとして次の中から選択できます。目的にあった画像モードを選択すると内蔵メモリ/SDカードを有効に利用できます。

◆・ 画像モード 1/2
7201* 高画質(3072*) ▲
₹ 7M 標準 (3072)
500 標準(2592)
3M エコノミー(2048)
PC パソコン(1024) 👢
WENU 終了 (OK) 決定

画像モードの種類

画像モード	サイズ(ピクセル)	中容	プリント時	
画家モート	圧縮率	内容 	のサイズ※	
6001*	3072 × 2304	画像を拡大する場合や、細か い模様をプリンタで表現した	約26 × 19.5 cm	
高画質(3072*)	約1/4	い場合に適しています。		
7M 標準(3072)	3072 × 2304		約26×	
(初期設定)			19.5 cm	
5M 標準(2592)	2592 × 1944	の画質モードを使用します。	約22 ×	
	約1/8		16.5 cm	
em em	2048 × 1536	標準よりも画像サイズが小さ いため、より多くの撮影が行	約17×	
エコノミー (2048)	約1/8	えます。	13 cm	
PC	1024 × 768	パソコンのモニタに表示する	約9 × 7	
パソコン(1024)	約1/8	場合に適しています。	cm	
TV	640 × 480	電子メールやホームページに利用する場合や、テレビ画面に	約5 × 4	
TV(640)	約1/8	表示する場合に適しています。	cm	

[※] 画像解像度を300dpi に設定した場合のサイズです。ピクセル数÷プリンタ解像度 (dpi) × 2.54cm で計算しています。

◎ 画像モードと撮影可能コマ数について

内蔵メモリ/SDカードに記録できるコマ数は画像モードによって異なります。内蔵メモリ/SDカードに記録できる画像のコマ数の目安はつぎのとおりです。

	内蔵メモリ	SDカード		
画像モード	約14MB	128MB	256MB	
高画質(3072*)	約4コマ	約35コマ	約70コマ	
標準(3072)	約7コマ	約70コマ	約140コマ	
標準(2592)	約10コマ	約95コマ	約195コマ	
エコノミー (2048)	約17コマ	約155コマ	約305コマ	
パソコン(1024)	約57コマ	約510コマ	約1025コマ	
TV(640)	約123コマ	約1095コマ	約2200コマ	

* 撮影コマ数は、SDカードの種類やJPEG圧縮の性質上、画像の絵柄によって大きく異なります。

◎ 画像サイズについて

- ・画像サイズを大きくすると、ファイルサイズが大きくなるため、内蔵メモリ/SDカードに記録できる画像コマ数が減少しますが、大きくプリントするには適しています。
- 画像サイズを小さくすると、ファイルサイズが小さくなるため、電子メールで送る場合やホームページで使用するのに適しています。ただし、サイズが小さい画像を大きくプリントしようとすると、粒子の粗い画像になります。また、同じ画像サイズでも、プリント時の解像度が高いほどプリントサイズが小さくなります。

◎ 画質と圧縮について

画像を記録する際に、処理を施して画像のファイルサイズを小さくすることを圧縮といいます。

- 圧縮率を高くすると、ファイルサイズが小さくなり、内蔵メモリ/SD カードに記録できる画像コマ数は増加しますが、画質が低下し、細かい部分の再現件は低下します。
- 圧縮率を低くすると、ファイルサイズが大きくなり、内蔵メモリ/SDカードに記録できる画像コマ数は減少しますが、画像の細部の描写が維持され、高画質になります。

◎ 画像モード表示について

画像モードを設定すると、設定した画像モードのアイコンが液晶モニタに表示されます。



人間の目は、晴天、曇り空、白熱電球や蛍光灯の室内など、光源の色に関係なく白い被写体は白く見えます。それに対してデジタルカメラでは、照明光の色に合わせて白色の調整を行う必要があります。この調整を「ホワイトバランスを合わせる」といいます。




- ◆オート(A-WB)で意図どおりのホワイトバランス (MB)を7 (MB)を (MB) にならない場合や、特定の照明光や撮影条件に固定したい場合にはオート (A-WB) 以外のホワイトバランスにセットしてください。
- ホワイトバランスの設定を変更すると、液晶モニタの背景画像に反映されます。

	設定	内容
A-WB	オート (初期設定)	照明の状態に合わせて、カメラがホワイトバランスを自動的 に調整します。 ほとんどの場面で使用できます。
PRE	プリセット	撮影者が白の被写体を基準にホワイトバランスを調整する ことができます(▼ 92)。
**	太陽光	太陽光での撮影に適しています。
*	電球	白熱電球を灯している室内での撮影に適しています。
	蛍光灯	蛍光灯を灯している室内での撮影に適しています。
<u></u>	曇天	曇り空の下での撮影に適しています。
₽	スピードライト	スピードライトを発光させて撮影する場合に適しています。

プリセットホワイトバランスについて

プリセットホワイトバランスは、強い色合いの照明下でホワイトバランスを調整する場合に使用します(赤みがかった照明下で撮影した画像を、普通の照明下で撮影したように見せる場合など)。「ホワイトバランス」メニューから**ME**(プリセット)を選択すると、レンズが望遠側にズーミングして、液晶モニタに右のようなプリセットホワイトバランス設定画面が表示されます。



ホワイトバランス測定窓

設定	内容	
前回の設定	前回プリセットされたホワイトバランスに設定します。	
新規設定	新規にホワイトバランス値を測定するときに設定します。 撮影に使用する照明下で、紙などの白い被写体をホワイト バランス測定窓に映して「新規設定」を選択し、マルチセ レクターの®を押すと、新規にプリセットホワイトバラン ス値を測定します。プリセット中にはシャッター音がして、 ズームレンズが作動しますが、画像は記録されません。	

🔍 ホワイトバランス表示

ホワイトバランスをオート(AMB)以外に設定すると、設定したホワイトバランス表示が液晶モニタに表示されます。



カメラが決めた適正露出値を意図的に変えることを露出補正といいます。露出は、-2.0EVから+2.0EVの範囲で補正できます。

露出補正を行うと、液晶モニタの背景画像に反映されます。



② 露出補正値の選択

- 構図の大部分が非常に明るい場合(太陽が反射する水や砂、雪を撮影する場合など)、 背景が被写体よりも明るすぎる場合は、カメラが自動的に被写体を暗くする傾向があ ります。
 - 被写体が暗すぎるときは補正値を+側にセットしてください。
- 構図の大部分が非常に暗い場合(濃い緑の森を撮影する場合など)、背景が被写体よりも暗すぎる場合は、カメラが自動的に被写体を明るくする傾向があります。 被写体が明るすぎるときは補正値を一側にセットしてください。

② 露出補正値表示

露出補正を0以外にセットすると、露出補正値が液晶モニタに表示されます。



撮影状況に合わせて、1コマ撮影または2種類の連 続撮影から選択します。



設定	内容
国 (初期設定)	シャッターボタンを深く押し込むと、1コマの画像を撮影します。そのままシャッターボタンを押し続けても、連続撮影はできません。
□連写	シャッターボタンを深く押し続けることにより、約1.3コマ/ 秒で連続撮影できます(画像モードが M 標準(3072)の場合、連続で約14コマ撮影できます)。
■ マルチ連写	シャッターボタンを深く押し込むと、約1.5コマ/秒で16 コマの連続写真を撮影します。16 コマの画像は4 × 4 コマに並べられて、1 つの画像として保存されます。画像モードは自動的に、 加 標準(3072)に設定されます。

✓ 「連写」または「マルチ連写」に設定した場合のご注意

- ・オートフォーカス(■31)、露出(■93)、ホワイトバランス(■91) は1 コマ目の 条件に固定されます。
- スピードライト(■34)は自動的に発光禁止になります。また、BSS(■95)は解除されます。
- 「マルチ連写」に設定した場合は、電子ズーム(■28) は作動しません。また、電子ズーム作動中は「マルチ連写」に設定できません。

◎ 連写モード表示

「連写」または「マルチ連写」に設定すると、連写モード表示が液 晶モニタに表示されます。



BSS とは「ベストショットセレクタ」(Best Shot Selector) のことで、最大10 コマまで連続撮影した 画像から、カメラが自動的に鮮明な画像を1 コマ選んで、内蔵メモリ/SDカードに記録する機能です。 BSS をON にすると、次のような手ブレをしやすい 撮影時に効果的です。



- 望遠側にズーミングしている場合
- ▼マクロ撮影時
- ●照明が暗いときでスピードライトを使用しない場合

BSSを利用するには、BSSメニューで「BSS ON」に設定したのち、シャッターボタンを深く押し続けて撮影します。

	設定	内容
BSS	OFF (初期設定)	BSSを設定しません。
BSS	ON	フォーカス、露出、オートホワイトバランスは撮影する最初の画像で決定します。スピードライトは自動的に発光禁止になります。

✓ BSSについてのご注意

BSSを設定しても、動いている被写体を撮影したり、連続撮影中に構図を変えると、適切な結果が得られない場合があります。

連写設定時のBSS について

連写を「単写」以外に設定しているときにBSS をON に設定すると連写の設定は解除されます。また、BSS を「ON」に設定しているときに連写を「単写」以外に設定すると、BSS は自動的に「OFF」になります。

✓ セルフタイマー設定時のBSS について

BSS を「ON」に設定していても、セルフタイマー撮影時はBSS は機能しません。

BSS設定時の表示

BSSが「ON」に設定されていると、BSS表示が液晶モニタに表示されます。



撮影する画像に効果をつけます。効果は、5種類から選択します。ピクチャーカラーを設定すると、液晶モニタの表示も設定に従って表示されます。

ピクチャーカラーの設定を変更すると、液晶モニタの背景画像に反映されます。



設定	内容
	自然な色調になります。
Øv ビビッドカラー	はっきりした色調になります。
∅₩白黒	モノクロになります。
∅₅セピア	セピア色の色調になります。
Øc クール	ブルー系のモノトーンになります。

✓ ホワイトバランスの設定について

白黒、セピア、クールに設定した場合は、撮影メニューの「ホワイトバランス」は選択できません。

◎ ピクチャーモード表示

ピクチャーモードを標準カラー以外に設定すると、設定したピク チャーモード表示が液晶モニタに表示されます。



゙再生メニューについて

再生メニューでは、以下の項目が設定できます。


メニュー項目	内容	8
プリント指定	DPOF 対応プリンタでプリントする場合の画像を選択します。プリント枚数やプリント時に書き込む撮影情報・日付も設定できます。	65
スライドショー	内蔵メモリ/SDカードに記録されている画像を順番に 自動再生します。	98
削除	全画像、または選択した画像を削除します。	99
プロテクト設定	不用意に画像を削除しないように画像にプロテクト (保護) をかけます。	101
転送マーク設定	全画像、または選択した画像をパソコンに転送する 設定を行います。	102
スモール ピクチャー	撮影した画像から、小さいサイズの画像を作成します。	79
画像コピー	内蔵メモリ内の画像をSDカードに、またはSDカード内の画像を内蔵メモリにコピーします(このメニュー項目は、SDカードを挿入したときのみ、表示されます)。	104

再生メニューの表示方法

●液晶モニタに再生画面が表示されているとき、MENU ボタンを押すと、再生メニューが表示されます。メニュー画面の操作方法については「撮影メニュー」(図37) をご覧ください。







- セットアップメニューの「メニュー切り替え」から「アイコンタイプ」を選ぶと (▼122)、再生メニューの全項目を一画面にアイコンのみで表示することができます。
- メニュー画面を終了するには、MENU ボタンを押します。

画像を約3秒間隔で順番に再生する、スライドショーを行います。

1





マルチセレクターの▲または▼で「開始」を選択します。

2





機能	ボタン	内容
一時停止		スライドショーが一時停止し、画面上にメニューが表示されます。 スライドショーを再開するには 「再開」を選択して®を押します。 スライドショーを終了するには 「終了」を選択して®を押します。
コマ送り		▼または▶を押すとコマ送りします。押し続けると早送りします。
コマ戻し		▲または 《 を押すとコマ戻しします。押し続けると巻き 戻します。
終了	MENU	スライドショーを終了して再生画面に戻ります。

✓ スライドショーについてのご注意

- 「エンドレス」設定にしても、スライドショーを開始してカメラの操作をせずに30分 経過すると、オートパワーオフ機能により、自動的にカメラの電源がOFFになります。
- スモールピクチャー(▼79) はスライドショーでは再生できません。
- ・動画(器81) は1フレームのみ表示されます。

スライドショーで画像を自動的に繰り返し再生するには、スライドショー開始画面で▲または▼を押して「エンドレス」を選択し、∞を押します。「エンドレス」の前の口に**√**が入ります。

- 解除するにはもう一度®を押して✓をはずします。
- •「開始」を選択して∞を押すとスライドショーを開始します。



画像を削除できます。

SDカードをカメラにセットしていない場合は、内蔵メモリ内の画像が削除されます。

SDカードをカメラにセットすると、SDカード内の 画像が削除されます。

内蔵メモリ内の画像を削除したいときには、必ず SDカードを取り出してから行ってください。



選択画像の削除

1





マルチセレクターの▲または▼で「削 除画像選択」を選択します。

前 削除画像選択

3



◀または▶を押して、画像を選択します。

2





▶を押すと削除画像選択画面に切り換わります。

4






- ▲ (ON) を押して、削除する画像を設定します。
- 設定した画像には面マークが表示されます。

5

- 3と4の手順を繰り返し、削除する画像を選択します。
- 削除の設定を取り消すときは、面マークが表示された画像上で▼(OFF)を押して、面マークを消してください。

6





- ▲ または ▼ を押して「はい」を選択し、®を押すと選択が実行されます。
- キャンセルする場合は、「いいえ」を 選択して®を押します。

全画像の削除

内蔵メモリ/SDカード内のすべての画像を削除します。ただし、プロテクト設定された画像は削除されません。

1






マルチセレクターの▲または▼で「全 画像削除」を選択します。

2





- ▶を押すと削除確認画面が表示されます。
- ▲ または ▼ を押して「はい」を選択し、®を押すと選択が実行されます。
- キャンセルする場合は、「いいえ」を 選択して®を押します。

// 画像の削除について

- 削除した画像は元に戻すことはできませんのでご注意ください。残しておきたい画像はパソコンに転送して保存することをおすすめします。
- **○**→ が表示されている画像はプロテクト(保護)設定されているので削除されません(**图**101)。

内蔵メモリ/SDカード内に記録されている画像を誤って削除しないようにプロテクト(保護)をかける画像を選択します。

1



マルチセレクターの◀または▶を押して、画像を選択します。

7





- ▲ (ON) を押して、プロテクト設定を 行います。
- プロテクト設定された画像には ¬¬マークが表示されます。
- 1 と2 の手順を繰り返し、プロテクトをかける画像すべてを選択します。
- プロテクトを解除する場合は、○----マークが表示された画像上で▼(OFF)を押して○----マークを消してください。

3



プロテクト終了



®を押すと操作完了です。画像のプロテクト状態を変更しないでプロテクト設定を終了する場合は、MENUボタンを押してください。

// プロテクト設定についてのご注意

プロテクト設定をした画像は削除ができなくなります。ただし、内蔵メモリ/SDカードを初期化するとプロテクト設定された画像を含むすべての画像が消去されてしまいますのでご注意ください。

◎ プロテクト表示

プロテクト設定した画像には再生時に
のっか表示されます。



カメラに保存された画像に対して、**♪** (転送) マークを設定、または解除します。

PictureProject がインストールされたパソコンとカメラを専用USB ケーブルUC-E6 で接続して、®で画像を転送すると、 ✔ マークの付いた画像がパソコンに転送されます (图62)。



設定	内容
	撮影した全画像に ♪ マークを設定します。
≥ 全OFF	撮影した全画像の ♪ マークを解除します。
■■ 複数画像選択	撮影した画像ごとに┍✓マークを設定、または解除します。

✓ 転送マーク設定についてのご注意

- 転送設定できる画像は999コマまでです。999コマを超える画像を転送する場合はPicture-Project の「転送」ボタンを使用すると、すべての画像を一括で転送できます。詳しくは PictureProjectソフトウェア使用説明書(CD-ROM)をご覧ください。
- COOLPIX 7600以外のデジタルカメラで転送設定したSDカードを挿入しても転送設定 は認識されません。COOLPIX 7600で再度転送設定してください。
- 初期設定ではセットアップメニューの「転送設定」(▼119) が「ON」になっていますので、撮影時に全画像に ✓ マークが設定されます。

転送マーク設定された画像には、再生時に ✓ マークが表示されます。



1コマ再生モード



サムネイル再生モード

~ 転送マーク設定

画像ごとに転送設定 / 解除するには

1





マルチセレクターの▲または▼で「複数画像選択」を選択します。

3





∢または▶を押して、画像を選択します。

- **5** 3と4の手順を繰り返し、転送する 画像すべてを設定します。
 - 転送を解除する場合は▼ (OFF) を 押して ✓ マークを消してください。

2



▶を押すと転送マーク設定画面に切り 換わります。

4





- ▲(ON)を押して、転送する画像を設 定します。
- 転送設定された画像には ペイマークが表示されます。

6





⊗を押すと操作完了です。画像の転送 設定状態を変更しないで転送設定を終 了する場合は、MENUボタンを押して ください。 再生メニュー

内蔵メモリの画像をSDカードに、SDカードの画像を内蔵メモリにコピーすることができます。 このメニュー項目は、SDカードを挿入したときのみ、表示されます。



1





2





- ▲または▼で「選択画像コピー」を選択します。
- 「全画像コピー」を選択した場合は、すべての音声データをコピーします。▲
 または▼で「全画像コピー」を選択して®を押し、手順6(図105)へ進みます。

3





▶を押すとコピー画像選択画面に切り 換わります(ここでは手順1で**励→**[^]を 選択した場合を例にしています)。 4





◀または▶を押して、画像を選択します。

5



を選択します。



- ▲ (ON) を押して、コピーする画像を 設定します。
- 設定した画像には 📆 が表示されます。
- 4と5の手順を繰り返し、コピーする画像

6





- 手順2(■104)で「全画像コピー」を 選択した場合は、「全画像をコピーし ます よろしいですか?」と表示され ます。
- ▲または▼を押して「はい」を選択し、のを押すと選択が実行されます。
- キャンセルする場合は、「いいえ」を 選択してのを押します。

☑ 画像コピーについてのご注意

- コピー先のメモリ容量が足りない場合には、「画像を登録できません」(▼128)というメッセージが表示されます。不要な画像または音声を削除したり、新しいSDカードに交換する(コピー先がSDカードの場合)など、対処してから画像コピーを行ってください。
- 他社製のカメラで撮影した画像やパソコンでレタッチした画像の画像コピーは、動作 保証外です。

☑ コピーした画像のファイル名について

- ●「全画像コピー」の場合、画像はフォルダごとコピーされ、ファイルは元の画像と同じになります。ただし、コピー後のフォルダ番号は、コピー先の最大フォルダ番号+1となります。
- ●「選択画像コピー」の場合、コピー先メモリおよびコピー元メモリ双方での最も大きい画像ファイル名連番+1からの連番で、ファイル名が付きます。
- 例: コピー元メモリのファイル名連番の最大値が32 (DSCN0032.JPG)、コピー先メモリのファイル名連番の最大値が18 (DSCN0018.JPG) の場合コピーした画像のファイル名は、DSCN0033からの連番になります。

画像コピー後の撮影時には、画像コピー時に付けられたファイル番号+1からの連番でファイル名が付きます。

✓ 画像のDPOFプリント設定(プリント指定)について

DPOFプリント設定(プリント指定)を行った画像をコピーした場合、DPOFプリント設定の情報はコピーされません。

「セットアップメニューについて

セットアップメニューでは以下の項目が設定できます。


メニュー項目	内容	8
オープニング画面	カメラの電源をONにしたときに、液晶モニタに表示されるオープニング画面を選択します。	107
日時設定	カメラに内蔵された時計の日時を設定します。	108
モニタ設定	液晶モニタの表示と画面の明るさを設定します。	110
デート写し込み	撮影時に日付と時刻を画像上に写し込みます。	111
操作音	カメラの操作音や、シャッター音、オープニング音、 音量を設定します。	113
手ブレお知らせ	手ブレ確認を行うかどうかを設定します。	114
オートパワーオフ	バッテリー節約のため、液晶モニタが自動的に消灯 するまでの時間を設定します。	115
メモリ/カードの初期化	内蔵メモリやSDカードを初期化します。	116
言語/LANGUAGE	カメラに表示する言語を設定します。	118
インターフェース	USB通信方式とビデオ出力形式を設定します。	62, 118
転送設定	撮影時に、画像をパソコンに転送する設定にする か、転送しない設定にするかを指定します。	119
設定クリア	カメラにセットされた各種設定を初期設定にリセットし ます。	120
電池設定	カメラにセットした電池の種類を設定します。	121
メニュー切り替え	撮影、再生、セットアップ各メニューの表示方法を 設定します。	122
バージョン情報	カメラのファームウェアのバージョンを表示します。	122

セットアップメニューの表示方法

モードダイヤルを回して SETUP に合わせると、液晶モニタにセットアップメニューが表示されます。







- セットアップメニューの「メニュー切り替え」から「アイコンタイプ」を 選ぶと(图122)、セットアップメニューの全項目を一画面にアイコンのみ で表示することができます。
- セットアップメニューを終了するには、モードダイヤルを他のモードに切り換えるか、▶ (再生) ボタンを押し再生モードに入ります。

オープニング画面



カメラの電源をONにしたときに、液晶モニタに表示されるオープニング画面を選択します。



		_
設定	内容	
なし	カメラの電源をONにしても、オープニング画面は液晶モニタに示されず、そのまま撮影画面になります。	表
Nikon	カメラの電源をONにしたときに、右のような オープニング画面が液晶モニタに表示されます。 COOLPIX	
アニメーション (初期設定)	カメラの電源をONにしたときに、短いアニメーションが液晶モニタに表示されます。	
撮影した画像	内蔵メモリ/SDカード内の画像から、オープニング画面を選択できます。 1 「画像の選択」画面が表示されるので、マルチセレクターで画像を選択します。 2 ®を押します。 はお、内蔵メモリ内の画像を選択したいときには、SDカードをカメラから取り出してください。	

- スモールピクチャーを選択する場合は、**■**640 × 480のみ設定可能です。
- トリミング画像を選択する場合は、640 × 480以上の画像のみ設定可能です。

○ 「撮影した画像」でオープニング画面を選択した場合には

オープニング画面メニューの「撮影した画像」で、すでに画像を登録している場合、画像を変更するかどうかを確認する画面が表示されます。変更する場合は「はい」を、変更しない場合は「いいえ」を選択し、のを押してください。



カメラに内蔵された時計の日時とタイムゾーンを 設定します。

セットアップメニューの日時設定は、カメラをはじめてご使用になるときの日時設定が完了すると使用できます。はじめてのご使用時の日時設定については、「日付と時刻を設定します」(图24)をご覧ください。



設定	内容
日時	日付と時刻を設定します(₩24)。
ワールドタイム	使用する日時のタイムゾーンを設定します。 通常は自宅(合)を選択してタイムゾーンを設定します。 訪問先(今)を選択すると、自動的に自宅との時差を算出して、選択した地域の日付と時刻に日時設定されます。時差のある地域でカメラを使用するときに使用します。 1 マルチセレクターの ▲ または ▼ で自宅または訪問先を選択し、 ※を押します。 • ▼で「夏時間」へ移動して ※を押すと、 ▼ が付き、夏時間(時刻が1時間進む)が使用できます。再度 ※を押すと ▼ を消すことができます。 2 ▶を押してタイムゾーンの設定画面に切り換えます。 3 ◀または▶を押して、タイムゾーン(地域)を選択し、 ※を押します。

// カメラの内蔵時計について

カメラの内蔵時計は一般的な時計(腕時計など)ほど精度は良くありません。定期的に日時設定を行うことをおすすめします。

✓ タイムゾーンと時差について

タイムゾーンを選択すると、時差を自動的に算出して、時計を合わせます。

タイムゾーン (都市名)	時差
Tokyo, Seoul	0
Beijing, HK, Singapore	-1
Bangkok, Jakarta	-2
Colombo, Dhaka	-3
Islamabad, Karachi	-4
Abu Dhabi, Dubai	-5
Moscow, Nairobi	-6
Athens, Helsinki	-7
Madrid, Paris, Berlin	-8
London, Casablanca	-9
Azores	-10
Fernando de Noronha	-11

タイムゾーン(都市名)	時差
BuenosAires, SanPaulo	-12
Caracas, Manaus	-13
EST(EDT): NewYork, Tronto, Lima	-14
CST(CDT): Chicago, Houston, MexicoCity	-15
MST(MDT): Denver, Phoenix, La Paz	-16
PST(PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver	-17
Alaska, Anchorage	-18
Hawaii, Tahiti	-19
Midway, Samoa	-20
Auckland, Fiji	+3
New Caledonia	+2
Sydney, Guam	+1

✓ ワールドタイムの設定についてのご注意

- •「ワールドタイム」は、「日時」で日付と時刻が設定されていないと選択できません。
- ・時差は1時間単位で自動的に設定されます。時刻を正確に合わせる場合は、日時設定 (■24) で設定してください。
- 自宅と訪問先を同一のタイムゾーンに設定することはできません(▼129)。

◎ ワールドタイム表示

訪問先を選択すると、→ アイコンが液晶モニタに表示されます。 撮影画像には設定した訪問先の日時が記録されます。



液晶モニタの表示を設定します。



モニタ表示設定

「モニタ設定」メニューで「モニタ表示設定」 を選択してマルチセレクターの▶を押すと、 モニタ表示設定メニューから以下の設定を 行うことができます。





設定	内容	
情報ON (初期設定)	撮影・再生の際、液晶モニタに撮影情報を表示します。	
情報OFF	撮影情報を非表示にします。	
モニタ OFF	液晶モニタを消灯します。節電モードになるため、ピントが合うまでの時間が点灯時に比べ若干遅くなります([●] (オート撮影) モード時のみ)。	

画面の明るさ

「モニタ設定」メニューで「画面の明るさ」を選択してマルチセレクターの▶を押すと、液晶モニタの明るさを5段階に調整することができます。画面の明るさは、マルチセレクターの▲と▼で調整し、®を押して決定します。画面の明るさを決定したら、マルチセレクターの▲でモニタ設定メニューに戻ります。





デート写し込み

■ SET UP ト MIE デート写し込み

撮影時に日付と時刻を画像上に写し込みます。

デート写し込みを設定すると、日付は画像に直接写し込まれますので、DPOFに対応していないプリンタでも日付入りの画像をプリントできます。

日付は撮影と同時に画像の右下に写し込まれます。 撮影後に写し込むことはできませんのでご注意く ださい。

DATE デ	ート写し込み
7 🗷	OFF
DATE	年·月·日
DATEG	年·月·日·時刻
123	誕牛日カウンター
	(0) 決定
[23]	

設定	内容
OFF (初期設定)	日付、時刻のどちらも写し込みません。
年. 月. 日	画像上に日付のみを写し込みます。
年. 月. 日. 時刻	画像上に日付と時刻の両方を写し込みます。
誕生日カウンター	画像上に登録日から撮影日までの経過日数を写し込みます。

✓ 日付・時刻の写し込みについて

- ●「日時設定」(圏24)で日付をセットしていない場合、「デート写し込み」は設定できません。
- 一度写し込まれた日付は画像から消すことはできません。
- ●画像モードが IV(640)の場合、写し込まれた日付データが読みづらい場合があります。画像モードを IP パソコン(1024)以上に設定してください。(图89)
- 年、月、日の表示順序は、セットアップメニューの「日時設定」で選択した表示順序 と同じになります。
- 再生メニュー「プリント指定」の設定にかかわらず、写し込まれた日付や時刻はプリントされます。 DPOF の日付機能に対応していないプリンタでもプリントされます。
- •「プリント指定」による日付設定との違いについては、68ページをご覧ください。
- 次の撮影を行う場合は、「デート写し込み」機能は自動的にキャンセルされます。
 BSS、連写メニューの「連写」、アシスト機能付きシーンモードの「スポーツ」「スポーツ観戦」、シーンモードの「ミュージアム」「モノクロコピー(スピードライトが発光しない場合)」「パノラマアシスト」、動画

◎ デート写し込み表示

デート写し込みを設定した場合には、撮影時に設定したデート写し 込みアイコンが表示されます。



誕生日カウンター

日付を登録し、その日付から撮影日までの日数を画像上に写し込みます。日数を写し込むには、日数登録を行い、「デート写し込み」で「誕生日カウンター」を選択します。

登録日が撮影日より前の場合は、経過日数が写し込まれます。

登録日が撮影日より後の場合は、先頭に▲マークが つき、登録日までの日数が写し込まれます。



設定	内容	
日付登録	登録日を設定します。3日分登録できます。日付登録画面でマルチセレクターの ▲または▼を押して登録日を選択し、▶ を押します。	回 日付登録 ② ■ 1 2005.08.01 ■ 2 2005.10.20 ■ 3 ② 決定
	日付設定画面が表示されるので、日付を設定します。日付設定の方法は、「日付と時刻を設定します」(圏 24) と同じです。 1910年1月1日〜2037年12月31日の範囲で設定できます。	図 日付設定 年 月 日 ◆ 2005 ▶ 08 . 01 Ⅲ 図 図 8 . 01
表示選択	マルチセレクターの▲または▼を押して表示形式を選択し、®を押します。	回 表示選択

◎ 誕生日カウンター表示

誕生日カウンターを設定した場合には、撮影時に誕生日カウンター アイコンと日付登録番号が表示されます。



カメラの状態を知らせる操作音、シャッター音、 オープニング音、音量をそれぞれ設定することが できます。



設定	内容	
設定音	カメラの状態を知らせる操作音のON/OFFを設定します。次のようなときに、操作音が鳴ります。 ・モードダイヤルを回したとき ・撮影モードと再生モードを切り換えたとき ・メニューを確定したとき ・エラーが起きたとき	● 設定音 OFF I ON IIII ③ 決定
シャッター音	▲または▼を押してシャッター音を3種類から選択し、最後に®を押して設定を完了します。	● シャッター音 - 1 2 3 OFF ④ 決定
オープニング音	カメラの電源をONにしたときのオープニング音のON/OFFを設定します。	● オープニング音 OFF ● ON ● ○ ② 決定
音量	音声メモ、動画を再生したとき、およびカメラを操作したとき(シャッター音、オープニング音)のスピーカーの音量を「大」、「標準」の2段階で設定します。「OFF」に設定すると、シャッター音、オープニング音は出なくなります。音声メモ、動画再生時の音量は、最小の音量になります。	◆ 音量 大 様準 OFE ③決定

✓ シャッター音について

シーンモードが**々**スポーツモード(**№**43)のとき、および撮影モードが**□**連写(**№**94)、 **■**マルチ連写(**№**94)、**BSS** BSS(**№**95)のときは、シャッター音の設定にかかわらず、 シャッター音は鳴りません。

手ブレお知らせ



画像の撮影後に手ブレお知らせ画面を表示するかどうか選択します。

◎ 手ブレお知らせOFF✓ ON⑥ 決定

「ON」を選択すると、手ブレの可能性が高い場合のみ、画像の撮影後に右図のような手ブレお知らせ画面が表示されます。

手プレお知らせ画面では、「はい」を選択するとそのまま画像を記録し、「いいえ」を選択すると画像が削除されます。



✓ 手ブレお知らせが機能しない撮影モードについて

撮影モードが□連写(圏94)、**■**マルチ連写(圏94)、**B\$\$**BSS(圏95)、シーンモードの マスポーツ(圏43)、**Ⅲ** ミュージアム(圏48)、※打ち上げ花火(圏48)、 スパノラマ アシスト(圏50)の場合、およびセルフタイマー撮影時は、「手ブレお知らせ」をONに設定しても「手ブレお知らせ」はありません。

◎ 手ブレ画像の確認について

撮影画像の手ブレ状態を確認してから削除するかどうか決めたい場合は、「はい」を選択して一度画像を記録し、「▶ボタンを押してください。


セットアップメニュー

操作のない状態が続いたときにカメラの機能を停止して、バッテリーの消耗を防ぎます。



設定	内容	
オートパワーオフ	オートパワーオフ機能が作動するまでの時間を30秒、1分(初期設定)、5分、30分のいずれかに設定できます(圏23)。メニュー表示中は3分に固定、ACアダプタEH-62B使用時は30分に固定されます。	① オートパワーオフ 30秒 1分 5分 30分 ④ 決定
スリープモード	「ON」に設定すると、オートパワーオフで設定している時間以内でも、被写体の明るさに変化がない状態が続くと、オートパワーオフに入ります。スリープモードに入るまでの経過時間は、オートパワーオフが30秒または1分の場合には、30秒、5分または30分の場合には、1分です。	② スリープモード OFF ON ③ 決定

メモリ/カードの初期化



内蔵メモリ/SDカードを初期化(フォーマット)する場合に使用します。

SDカードをカメラにセットしていない場合は、内蔵メモリが初期化されます。


SDカードをカメラにセットすると、SDカードが初期化されます。

内蔵メモリを初期化したいときには、必ずSDカードを取り出してから行ってください。



1





マルチセレクターの▲または▼で「高速初期化」「標準初期化」のいずれかを 選択します。

- 初期化を行わない場合はマルチセレクターの▼でセットアップメニューに戻ります。
- 内蔵メモリを初期化する場合はこの 選択画面が表示されず、次の手順2か らの操作となります。


3





2





マルチセレクターの▲または▼で「初 期化する」を選択します。

- 初期化を行わない場合は「いいえ」を 選択して®を押してください。
- •SD カードが挿入されていない場合は、「メモリの初期化」画面が表示されます。操作方法は「カードの初期化」画面と同じです。

⊗を押すと初期化が開始され、「カード初期化中」(内蔵メモリ初期化時は「メモリ初期化中」)というメッセージが表示されます。

初期化が終了すると、セットアップメニューに戻ります。

▼ メモリ/カード初期化のご注意

- SDカードの初期化は、カメラで行ってください。パソコンで初期化(フォーマット)を行うと、データの書き込み、読み出しなどに不具合が発生することがあります。
- ●「メモリ初期化中」や「カード初期化中」というメッセージが液晶モニタに表示されている間は、カメラの電源をOFFにしたり、電池やSDカードを取り出したりしないでください。
- 内蔵メモリ/SDカードを初期化すると、内蔵メモリ/SDカード内のデータはすべて消去 されます。初期化する前に保存したい画像をパソコンに転送することをおすすめしま す。

◎ 「高速初期化」と「標準初期化」

- ●「カードの初期化」メニューで「高速初期化」を選ぶと、SDカード上のデータが記録 されている領域のみを初期化します。COOLPIX 7600で初期化したSDカードを再度初 期化する際に選択します。
- ●「カードの初期化」メニューで「標準初期化」を選ぶと、データが記録されていない 領域も含むSDカード全体が初期化されます。COOLPIX 7600用に初期化されていない SDカードをCOOLPIX 7600用に用いる際などに選択します。
- 購入直後の新品のSDカードをお使いになる場合は、必ず「標準初期化」を行ってください。
- SDカードは、撮影、削除を繰り返すと処理能力が落ちてくるため、カメラの機能を十分に活用できなくなります。定期的にSDカードを標準初期化することをおすすめします。
- 「標準初期化」は、「高速初期化」に比べて処理時間がかかります。
- 「標準初期化」は、「機型22)が表示されている状態(電池の残量が少なくなっている状態)では選択することができません。

セットアップメニュー

メニュー画面やメッセージ画面に表示する言語を選択します。言語は、「Deutsch(ドイツ語)」、「English(英語)」、「Español(スペイン語)」、「Français(フランス語)」、「Italiano(イタリア語)」、「Nederlands(オランダ語)」、「Pyccкий(ロシア語)」、「Svenska(スウェーデン語)」、「日本語」、「中文(衛体)(中国語)」、「中文(繁體)(中国語)」、「記書(韓国語)」のいずれかに切り換えることができます。



インターフェース

■ SET UP ► □ インターフェース

USB 通信方式とビデオ 出力形式を設定します。 インターフェースメニューから「USB」「ビデオ出力」のいずれかを 選んだのち、「USB」の 場合はパソコンやプリンタとの接続方法





(▼62、69)に応じて「PTP」「Mass Storage」のいずれかを、「ビデオ出力」 の場合はお使いのビデオ機器(テレビやビデオデッキ。▼61)に応じて 「NTSC」「PAL」のいずれかを選択します。

オプション	設定	内容
USB	РТР	カメラをUSB接続するパソコンのOSがPTPに対応し ている場合(▼62)や、カメラをPictBridge対応プ リンタへUSB接続し、直接印刷する場合(▼69)
	Mass Storage (初期設定)	上記以外のUSB接続を行う場合
ビデオ出力	NTSC (初期設定)	NTSC方式のビデオ機器に接続する場合(主に日本、アメリカ、カナダ、韓国で使われている方式です)
	PAL	PAL方式のビデオ機器に接続する場合(主に欧州、 中国で使われている方式です)

撮影する画像に対して、☎(転送)マークを付 けるか、付けないかを設定します。

PictureProject がインストールされたパソコンとカ メラを専用USB ケーブルUC-E6 で接続して、∞で 画像を転送すると、 ✔ マークの付いた画像がパ ソコンに転送されます(₩102)。



設定	内容
ON (初期設定)	撮影する画像や動画に┍️マークを付けます。
OFF	撮影する画像や動画に┍️マークを付けません。


◎ 撮影した画像の ✔ マークを再設定する

再生メニューの「転送マーク設定」(▼102) で撮影した画像の ✓ マークを設定、また は解除できます。

設定クリア(初期設定)

SET UP DE 設定クリア

カメラにセットされた各種設定を初期設定にリセットします。



設定	内容
いいえ	設定をリセットしません。
はい	各種設定を初期設定にリセットします。

以下の設定項目がリセットされます。

]設定項目	初期設定
ヹ ポートレートモード	顔認識AF
■風景モード	風景
❖スポーツモード	スポーツ
▲夜景ポートレートモード	夜景 ポートレート
SCENE (シーンモード)	パーティー
動画設定	カメラ再生 320
AF-MODE	シングルAF
電子式手ブレ補正	OFF
スピードライト	∳ AUTO
セルフタイマー	OFF
マクロモード	OFF
画像モード	加 標準 (3072)
ホワイトバランス	オート
露出補正	±0

	1
設定項目	初期設定
連写	単写
BSS	OFF
ピクチャーカラー	標準カラー
オープニング画面	アニメー ション
モニタ表示設定	情報ON
画面の明るさ	3
デート写し込み	OFF
設定音	ON
シャッター音	1
オープニング音	ON
音量	標準
手ブレお知らせ	ON
オートパワーオフ	1分
スリープモード	OFF
転送設定	ON
メニュー切り替え	文字タイプ

設定クリアを行うとファイル名の連番はクリアされ、次の撮影からは内蔵メモリ/SDカード内にある一番大きいファイル番号の次の番号から連番を開始します(♂33)。

✓ ファイルの連番を0001にリセットしたいときは

ファイル名の連番を0001にリセットしたいときは、内蔵メモリ/SDカード内の画像をすべて削除する(圏100)か、内蔵メモリ/SDカードを初期化(圏116)した後、設定クリアを行ってください。

カメラにセットした電池の種類を設定します。 電池の種類を変えた場合は、必ず正しい電池設定 を選択してください。間違った電池設定をしてい ると、バッテリーチェック表示が正しく動作しま せん。



設定	内容
アルカリ電池 (初期設定)	単3形アルカリ乾電池、単3形イプシアルファ乾電池
COOLPIX (NiMH)	リチャージャブルバッテリー EN-MH1(単3形ニッケル水素電池)、 単3形オキシライド乾電池
リチウム	単3形リチウム電池、単3形ニッケルマンガン電池

✓ バックアップ電池について

バックアップ電池 (**图**25) の充電が不充分な場合は、電池設定が初期設定(アルカリ乾電池)に戻ることがあります。

「メニュー切り替え



撮影、再生、セットアップメニューそれぞれの第一階層(モードダイヤルや MENU ボタンで最初に表示されるメニュー)の表示方法を、「文字タイプ」「アイコンタイプ」のいずれかに設定できます。



「バージョン情報



カメラのファームウエアのバージョンを確認できます。



別売アクセサリー

COOLPIX 7600には次の別売アクセサリーが用意されています。詳しくは販売店にお問い合わせください。

リチャージャブルバッテリー	リチャージャブルバッテリー EN-MH1
バッテリーチャージャー	バッテリーチャージャー MH-71、MH-70
ACアダプタ	ACアダプタキットEH-62B
ソフトケース	ソフトケースCS-NH1、CS-NH2、CS-CP18

✓ EN-MH1の充電について

- EN-MH1は、専用チャージャー MH-71または MH-70で2本同時に充電してください。 また、2組以上のEN-MH1を使用する場合、残量の異なる電池が混在しないようにしてください。
- 充電式バッテリーはお買い上げ時や長い間使用しなかったとき、持続時間が短い場合があります。これはバッテリーの特性によるもので、数回繰り返し使うことにより充分充電されるようになります。

推奨SDカードー覧

次のSDカードが動作確認されております。

SanDisk製	16MB、32MB、64MB、128MB、256MB、256MB*、512MB、512MB*、1GB
東芝製	16MB、32MB、64MB、128MB、128MB*、256MB、256MB*、512MB
Panasonic製	16MB、32MB、64MB、128MB、256MB*、512MB*、1GB*

* 10MB/sの高速タイプ

カメラのお手入れ方法

クリーニングについて

レンズ

レンズのガラス部分をクリーニングするときは、直接手で触らないようにご注意ください。ほこりや糸くずはブロアーで払います。ブロアーで落ちない指紋や油脂などの汚れは、柔らかい布でレンズのガラスの中心から外側にゆっくりと円を描くように拭き取ってください。

液晶モニタ

ほこりや糸くずはブロアーで払ってください。指紋や油脂などの汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ります。強く拭くと、破損や故障の原因となることがありますのでご注意ください。

カメラ本体

ゴミやホコリをプロアーで吹き払い、乾いた柔らかい布などで軽く拭いてください。海辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞った柔らかい布で砂や塩分を軽く拭き取った後、よく乾かしてください。カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などが入りこむと故障の原因となります。この場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。

※アルコール、シンナーなど揮発性の薬品は使用しないでください。

保管について

長期間カメラを使用しないときは電池を取り出してください。電池を取り出す前にカメラの電源がOFFになっていることを確認してください。

次の場所にカメラを保管しないようにご注意ください:

- 換気の悪い場所や湿度の高い場所
- ◆テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺
- •温度が50℃以上、または-10℃以下の場所
- ●湿度が60%を越える部屋

「カメラの取り扱い上のご注意

●強いショックを与えないでください

カメラを落としたり、ぶつけたりしないように注意してください。 故障の原因になります。 また、レンズに触れたり、レンズに無理な力を加えたりしないでください。

●水に濡らさないでください

カメラは水に濡らさないように注意してください。カメラ内部に水滴が入ったりすると部品がサビついてしまい、修理費用が高額になるだけでなく、修理不能になることがあります。

●急激な温度変化を与えないでくださ い

極端に温度差のある場所(寒いところから急激に暖かいところや、その逆になるところ)にカメラを持ち込むと、カメラ内外に水滴を生じ、故障の原因となります。カメラをバッグやビニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてから使用してください。

●強い電波や磁気を発生する場所で撮 影しないでください

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの 周囲および強い静電気の周囲では、記録データが消滅したり、カメラが正常に機能しない 場合があります。

●長時間、太陽に向けて撮影または放 置しないでください

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。過度の光照射はCCDの褪色・焼きつきを起こす恐れがあります。また、その際撮影された画像には、真っ白くにじみが生ずることがあります。

●保管する際には

カメラを長期間使用しないときは、電池を必ず取り出しておいてください。また、カビや故障を防ぎ、カメラを長期にわたってご使用いただけるように、月に一度を目安に電池を入れカメラを操作することをおすすめします。

●電池やACアダプタを取り外すときは 必ず電源 OFF の状態で行ってくださ い

電源ONの状態で、電池の取り出し、ACアダ ブタの取り外しを行うと、故障の原因となり ます。特に撮影動作中、または記録データの 削除中に前記の操作は行わないでください。

●液晶モニタについて

液晶モニタの特性上、一部の画素に常時点灯 あるいは常時点灯しない画素が存在することがありますが故障ではありません。予めご 了承ください。記録される画像には影響はあ りません。

- 屋外では日差しの加減で液晶モニタが見えにくい場合があります。
- 液晶モニタ画面を強くこすったり、強く押したりしないでください。液晶モニタの故障やトラブルの原因になります。もしホコリやゴミ等が付着した場合は、プロアーブラシで吹き払ってください。汚れがひどば、柔らかい布やセーム革島で全ができるが、ガラスの破損などでケガをするおそれがありますので充分ご注意ください。また、中の液晶が皮膚や目に付着したり、口に入ったりしないよう、充分ご注意ください。

●スミアについて

明るい被写体を写すと、液晶モニタ画像に縦に尾を引いたような(上下が帯状に白く明るくなる)現象が発生することがあります。この現象をスミア現象といい、故障ではありません。撮影された画像(動画を除く)には影響はありません。

●AF補助光について

AF補助光(▼12)に使用されているLED(発 光ダイオード)は以下のIEC規格に準拠して います。

> クラス 1 **LED**製品 IEC60825-1 Edition 1.2⁻²⁰⁰¹

「電池の取り扱いについて

●撮影の前に充電池をあらかじめ充電 する

リチャージャブルバッテリー EN-MH1で撮影の際は、電池の充電を行ってください。リチャージャブルバッテリー EN-MH1は、ご購入時にはフル充電されておりませんので、ご注意ください。

●電池使用上のご注意

- 電池を電源として長時間使用した後は、電池が発熱していることがありますのでご注意ください。
- 電池を取り出す場合は、カメラの電源を OFFにして、電源ランプが消灯していることを確認してから取り出してください。
- 使用推奨期限の過ぎた電池は使用しないでください。
- 電池容量のなくなった電池をカメラに入れたまま、何度も電源スイッチのON/OFFを繰り返さないでください。

●予備電池を用意する

撮影の際は、予備電池をご用意ください。特に、海外の地域によっては入手が困難な場合がありますので、ご注意ください。

●低温時の電池について

電池は一般的な特性として、低温時には性能が低下します。低温時に使用する場合は、電池およびカメラを冷やさないようにしてください。

●低温時には容量の充分な電池を使い、予備の電池を用意する

低温時に消耗した電池を使用すると、カメラが作動しない場合があります。低温時に撮影する場合は新しい電池が、充分に充電されたリチャージャブルバッテリーを使用し、保温した予備の電池を用意して暖めながら交的に使用してくさい。低温のために一時的に性能が低下して使えなかった電池でも、常温に戻ると使える場合があります。

●電池の接点について

電池の接点が汚れていると、接触不良でカメラが作動しなくなる場合がありますので、電池を入れる前に接点を乾いた布などで拭いてください。

●電池の残量について

電池の特性上、残量がなくなった電池を再度 カメラに入れた場合、電池の残量が充分な状態を示す(パッテリー表示が何も表示されない状態)ことがありますのでご注意ください。

●ニッケル水素電池について

- ニッケル水素電池は、容量が残っている状態で繰り返し充電されると、メモリ効果が発生して早めにバッテリー残量警告が表示されることがあります。最後まで使い切って充電することで正常な状態に戻ります。
 - ※ メモリ効果:一時的に電池の容量が低 下したような特性を示す現象
- ニッケル水素電池は、使用しないときでも 自然放電により容量が低下します。ご使用 になる直前に充電することをおすすめし ます。

●リチャージャブルバッテリー EN-MH1の充電について

EN-MH1は、専用バッテリーチャージャーMH-71で2本同時に充電してください。また、2組以上のEN-MH1を使用する場合、残量の異なる電池が混在しないようにしてください。

●リチャージャブルバッテリー EN-MH1のリサイクルについて

ご使用済みのリチャージャブルバッテリーは責重な資源です。リチャージャブルバッテリーのリサイクルにご協力ください。+端でにテープ等を貼り付けて絶縁してから、サービスセンターまたはリサイクル協力店へご持参ください。

Ni_N/L

警告メッセージについて

液晶モニタに下記の警告メッセージが表示された場合は、修理やアフター サービスをお申し付けになる前に下記の対処方法をご確認ください。

液晶モニタの表示	原因	対処方法	8	
⊕(点滅)	カメラの時計が設定さ れていません。	日付と時刻を設定してください。	24	
電池残量がありません	バッテリーの残量があ りません。	カメラの電源をOFFにして電池を交換してください。	18	
AF● (AF表示の赤色点滅)	ピントを合わせること ができません。	シャッターを半押しして被写体と同じ 距離のものにピントを合わせ、そのまま 構図を元にもどして撮影してください。	31	
,₩,	シャッタースピードが 遅くなり、手ブレのお それがあります。	次の方法でカメラを安定させてください。 スピードライトを使用する三脚を使用する安定した場所におく体に肘を付けて、両手でしっかりとカメラを固定する	34 51 — 28	
② デブレしています 配置しますか? いいえ はい ◎: 総	撮影した画像は、手ブ レのおそれがありま す。	「はい」を選択するとそのまま画像を記録し、「いいえ」を選択すると画像を記録せず破棄できます。 手ブレお知らせ画面を表示しない設定もできます。	114	
記録中 しばらくお待ちください Ma	 ●画像の記録中にカメラの電源をOFFにしました。 ●画像の記録中に ▼ ボタンが押されました。 ●画像の記録中にモートダイヤルが変更されました。 	メモリ/カードへの記録が終了して警告表示が消灯するまでお待ちください。	31	
カードがロック されています	SDカードの書き込み禁止ス イッチが「LOCK」にセット されています。	SDカードの書き込み禁止スイッチの 「LOCK」を解除してください。	21	
このカードは 使用できません		• 動作確認済みの SD カードをご使用 ください。	123	
13	SD カードへのアクセス	● SDカードの端子部分が汚れていない かご確認ください。	21	
カードに異常があります 「 [^]]	異常です。 	• 電源をOFFにして、SDカードが正し く挿入されていることを確認してく ださい。		
		/		

液晶モニタの表示	原因	対処方法	8
初期化されていません ご 初期化する いいえ	SDカードが、 COOLPIX 7600用に初期 化されていません。	マルチセレクターの▲ボタンを押して、「初期化する」を選択し、∞を押してSDカードを初期化するか、カメラの電源をOFFにして、適切なSDカードに交換してください。	20 116
メモリ残量が	画像を記録する空き容量がありません。	・画像モードを変更してください。・不要な画像または音声を削除してください。・新しいSDカードを挿入してください。	89 55 99 20
ありません	画像を転送するための 通信情報を書き込む容 量がありません(カメ うとパソコンを接続 し、∞を押した場合の み)。	不要な画像または音声を削除し、再度	55 99
画像を登録できません	 SDカードのフォーマットが異なります。 画像の発生しまった。 ファイルーです。画像をカイルーでもいる。 トリミングした画像を利しましまり出ましましました。 画像をコピーしピー先のメモリ容量が足りません。 	SD カードを再度初期化してください。 新しい SD カードに入れ換えるか、内蔵メモリ/SDカード内の不要な画像または音声を削除してください。 画像の編集で作成された画像や動画に対して画像の編集を行うことはできません。	20 55 99 75
この画像はすでに 編集されています。 D-ライティングは できません	• スモールピクチャー、 トリミング、D-ライ ティングで作成した 画像にD-ライティン グを適用しようとし ました。	編集された画像には、D- ライティングを適用できません。	75
音声を登録できません	ファイル番号のオー バーフローです。	新しい SD メモリーカードに入れ換えるか、画像または音声を削除してください。	20 55 99

液晶モニタの表示	原因	対処方法	8
動画記録 できません ご	 SDカードのフォーマットが異なります。 動画の保存中にエラーが発生しました。 ファイル番号のオーバーフローです。 SDカードに動画を記録するのに時間がかっています。 	 SDカードを初期化してください。 新しい SD カードに入れ換えるか、 内蔵メモリ/SDカード内の不要な画 像または音声を削除してください。 画像記録処理の速い SD カードに交 換してください。 	20 55 99 81 123
自宅と訪問先が 同じタイムゾーンです	ワールドタイムの設定 で、自宅と訪問先を同じ タイムゾーンに設定し ようとしました。	自宅と訪問先のタイムゾーンを再度 確認してください。自宅と訪問先の タイムゾーンが同じであれば設定す る必要はありません。	108
レンズエラー	レンズ駆動中にエラー が発生しました。	カメラの電源をOFFにして、再度ON にしてください。この現象が続く場 合は、サービスセンターにご連絡く ださい。	23
撮影画像がありません	内蔵メモリ/SDカードに 撮影された画像が入っ ていません。	再生モード時: ■ ボタンを押して オート撮影モードに切り換え、画像を	30
表示可能な画像がありません	SDカードにCOOLPIX 7600 で再生できる画像が入っ ていません。	撮影してください。	
音声データが ありません	内蔵メモリまたは SD カードに、録音された 音声データが入ってい ません。	音声再生モード時: ▶ポタンを押して 録音モードに切り換え、音声を録音し てください。	52
このファイルは 表示できません このデータは 再生できません	パソコン、または他社 のカメラで作成した ファイルです。	撮影したカメラまたはパソコンで再 生してください。	_
インデックスが ありません	インデックスがついて いない音声データの再 生時に、【◀◀または▶】 を選択しました。	音声の録音時に、マルチセレクターの ▲、▼、◀または▶を押してインデッ クスをつけてください。	53
モードダイヤル位置が ずれています	モードダイヤルが正し い位置にセットされて いません。	モードダイヤルを回して、モードダイヤル左側の■ マークにいずれかのモードをセットしてください。	16
このファイルは 削除できません	画像にプロテクトが かっています。	画像のプロテクトを解除して、再度画 像を削除してください。	101

液晶モニタの表示	原因	対処方法	8
通信エラー	パソコンに画像転送 中、インターフェース ケーブルの接続が外れ たか、SDカードが取り 出されました。	パソコンのモニタに警告メッセージ が表示された場合、「OK」をクリック してPictureProjectを終了してくださ い。カメラの電源をOFFにした後、 ケーブルを再接続するか、SDカード を交換して、もう一度電源をONにし て転送してください。	23 63 64
~	ご使用のパソコンのOS とカメラのUSB通信方 式の組み合わせでは、 カメラの®(転送♪) で転送できません。	カメラの電源をOFFにし、いったんUSBケーブルを外してセットアップメニューを変更し直した後、パソコンと再度接続してください。この操作で警告メッセージが消えない場合には、PictureProjectの「転送」ボタンをご使用ください。	23 62 63 64
転送マーキングされた 画像がありません	転送設定された画像がないときに ⑩(転送 ✔) でパソコンに画像を転送しようとしました。	カメラとパソコンの接続を外し、少なくとも1枚以上の画像に転送設定をセットして、再度転送してください。	63 64 102
転送エラー ~	画像転送中にエラーが発 生しました。	カメラとパソコンが正しく接続され ていること、および電池の残量が充 分であることを確認してください。	63 22
プリンタエラー プリンタを確認 してください	プリンタに異常がありま す	プリンタを確認してください。エラーの原因を取り除いた後、マルチセレクターの▲または▼を押してと続を選択し、∞を押すとプリントを再開します。キャンセルを選近上を選をした。その中の原因によって継続を選択できない場合は、キャンセルを選択してください。	_
システムエラー	カメラの内部回路にエ ラーが発生しました。	カメラの電源をOFFにして、ACアダプタを使用している場合はアダプタを外して、電池を取り出します。再度電池を入れて、電源をONにしてください。システムエラーの表示が続く場合はサービスセンターまでご連絡ください。	18

「故障かな?と思ったら

カメラが正常に作動しないときは、お買い上げの販売店やサービスセンター にお問い合わせいただく前に、下表の項目をご確認ください。

●デジタルカメラの特性について

きわめて希なケースとして、液晶モニタに異常な表示が点灯したまま、カメラが作動しなくなることがあります。原因として、外部から強力な静電気が電子回路に侵入したことが考えられます。万一このような状態になった場合は、電源をOFFにして電池を入れ直し、電源をONにしてカメラを作動させてみてください。その際、カメラを長時間使用していますと電池が熱くなっていることがありますので、取り扱いには充分にご注意ください。ACアダプタをご使用時は、いったんカメラから取りはずして再度カメラに取り付け、電源をONにしてカメラを作動させてみてください。また、この操作を行うことでカメラが作動しなくなった状態のときのデータは、失われるおそれがありますが、すでにSDカードに記録されていた状態のときのデータは、失われるおそれがありますが、すでにSDカードに記録されているサービスセンターにお問い合わせください。

こんなときは	ここをご確認ください	8
液晶モニタに何も写ら ない	 カメラの電源が入っていません。 液晶モニタがオフになっています。 電池が正しく装着されていません。または電池室カバーがしっかりと閉まっていません。 電池の残量がありません。 ACアダプタEH-62B(別売)が正しく接続されていません。 カメラが低消費電力モードになっています。シャッターポタンを半押ししてください。 USBケーブルが接続されています。 オーディオビデオケーブルが接続されています。 	22 15 18 22 — 23
カメラの電源が突然切れる	電池の残量がありません。電池の温度が低すぎます。	22 126
液晶モニタに画質モードなど、カメラの設定内容の情報や画像情報が表示されない	 撮影情報や画像情報を非表示にセットしている可能性があります。セットアップメニューの「モニタ設定」→「モニタ表示設定」で撮影情報または画像情報が表示されるように設定してください。 	110
液晶モニタの画面がよ <見えない	・周囲の光が明るすぎます。暗い場所に移動してください。・液晶モニタの明るさを調整してください。・液晶モニタが汚れています。	125 110 124

こんなときは	ここをご確認ください	8
スピードライトが発光 しない	 スピードライトが発光禁止になっています。次の場合、スピードライトは自動的に発光禁止になりますのでご注意ください: □ (風景) モード、(スポーツ) モード、(図明 (シーン) モードの 些 (夕焼け)、 端 (トワイライト)、 □ (夜景)、 面 (ミュージアム)、※(打ち上げ花火)、 	34
	(モノクロコビー)がセットされている場合 ーモードダイヤルが ・景 (動画)モードにセットされている 場合	81
画像の色合いが不自然 になる	適切なホワイトバランスが選択されていません。ピクチャーカラーが「標準カラー」以外に設定されています。	91 96
画像または音声を再生 できない	• パソコンか他社製のカメラで、画像または音声が上書きされました。または名前が変更されました。	-
画像の編集(トリミン グ、ス モ ー ル ピ ク チャーの作成、D-ライ ティングの適用)がで きない	 表示画像が動画です。画像編集は静止画像に対してのみ可能です。 表示画像が画像の編集で作成された画像です。 内蔵メモリ/SDカードの空き容量が少ない場合、画像の編集ができない場合があります。画像の削除などを行って、空き容量を確保してから作成してください。 	86 76 77 79 99
再生時に画像の拡大表 示ができない	表示画像が動画です。表示画像がスモールピクチャーです。表示画像が320 × 240以下にトリミングされています。	86 79 76
カメラをパソコンに接	 カメラの電源がOFFになっています。 ACアダプタEH-62B (別売)が正しく接続されていません。 または電池の残量がありません。 USBケーブルが正しく接続されていません。またはカードが 	22 — 63
続時、またはSDカードを カードリーダーやカー ドスロットに挿入した ときに、PictureProjectが 自動的に起動しない	カードリーダー、カードアダプタ、またはカードスロットに正しく挿入されていません。 ・カメラのデバイス登録が正しく行われていません。 ・セットアップメニューの「インターフェース」→「USB」をPTPに設定しています(Windows 2000 Professional、Windows Me、Windows 98SEの場合)。 PictureProjectについてはPictureProjectソフトウェア使用説明書(CD-ROM)をご参照ください。	— 62

ニコンデジタルカメラE7600
画素数 7.1メガピクセル
素子 1/1.8型原色CCD、総画素数7.41メガピクセル
 3072 × 2304 [高画質 (3072*) /標準 (3072)] 2592 × 1944 [標準 (2592)] 2048 × 1536 [エコノミー (2048)] 1024 × 768 [パソコン (1024)] 640 × 480 [TV (640)]
ズ 3倍ズームEDニッコールレンズ
焦点距離 f = 7.8 ~ 23.4 mm(35mm 判換算38 ~ 114 mm)
絞り F2.8~F4.9
レンズ構成 6群7枚(EDレンズ1枚使用)
ズーム 最大4倍(35mm 判換算で約456mm相当)
トフォーカス コントラスト検出方式、AF補助光付
撮影距離 レンズ前約30cm~∞(マクロモード時は約4cm(ズームのワイドボジション)~∞)
中央 アシスト機能付きシーンモード選択時は5カ所より自動選択
AF補助光 クラス 1 LED製品(IEC60825-1 Edition 1.2 ⁻²⁰⁰¹) 最大出力値 1100μW
インダー 実像式ズームファインダー、LED表示
倍率 0.31 ~ 0.77
視野率 上下左右とも約80%
モニタ 1.8型アモルファスシリコンTFT液晶、85,000画素
視野率 (撮影時) 上下左右とも約97% (対実画面)
170-0 1

記録形式	記録媒体	内蔵メモリ(容量:約14MB)/SDカード			
	画像ファイル	Design rule for Camera File System(DCF)、Exif 2.2準拠、Digital Print Order Format(DPOF) 準拠			
	ファイル形式	圧縮:JPEG-Baseline準拠 動画:QuickTime			
露出	測光方式	マルチパターン測光(256分割)、アシスト機能付きシーン モード選択時は5点AF測光ポイント対応			
	露出制御	プログラムオート 露出補正(-2~+2EV、1/3EVステップ)可能			
	露出連動範囲	広角側:EV+1.0~ +16.4 望遠側:EV+2.6~ +18.1			
シャッター		メカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用			
	シャッター スピード	4~1/2000秒			
絞り		電磁駆動による開口選択方式			
	制御段数	2(F2.8、F4.8[広角側])			
撮像感度		ISO50相当、オートゲインアップ機能あり(最高ISO200相当まで)			
セルフタイマー	_	10秒			
内蔵スピード ライト	調光範囲	広角側:約0.4~約3.4m 望遠側:約0.4~約2.0m			
	調光方式	自動調光制御			
音声レコード	ファイル形式	WAVE			
	最長録音時間	約5時間(256MB以上のSDカード使用時)			
インターフェー	-ス	USB			
ビデオ出力		NTSC、PALから選択可能			
入出力端子		オーディオビデオ出力/デジタル端子(USB)			
電源		● 単3形アルカリ乾電池 2本			
		• リチャージャブルバッテリーEN-MH1 (ニッケル水素電池) 2本			
		● 単3形ニッケルマンガン電池 2本、単3形オキシライド乾電池 2本、単3形イプシアルファ乾電池2本または単3形リチウ			
		心 24、 年 3 16 1 フラアルファ 5 电池 2 年 3 16 ファファ ム電池 2本			
		• ACアダプタEH-62B			

連続撮影コマ数		約100コマ (アルカリ乾電池使用時) /約250コマ (EN-MH1使用時) /約400コマ (リチウム電池使用時) ※測定条件はCIPA規格 (常温、撮影毎にズーム、2回に1回の割合でスピードライト撮影、画像モード「標準」) によります。
大きさ		約85 (W) × 60 (H) × 39 (D) mm
質量(重さ)		約145g(バッテリー、SDカード除く)
動作環境	温度	0~40℃
	湿度	85%以下(結露しないこと)

仕様中のデータは、すべて常温(25℃)、リチャージャブルバッテリー EN-MH1をフル充電で使用時のものです。

Design rule for Camera File system (DCF) について

COOLPIX 7600は、Design rule for Cam era File system (DCF) に準拠しています。DCFは、各社のデジタルカメラで記録された画像ファイルを相互に利用し合うための記録形式です。

✓ Exif * Version 2.2について

COOLPIX 7600は、Exif Version 2.2に対応しています。Exif Version 2.2は、デジタルカメラとプリンターの連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指した規格です。Exif Version 2.2対応のプリンターを使用することで、撮影時のカメラ情報を活かし、プリンターが最適なプリント出力を提供することができます。プリンターの使用説明書を読んでご使用ください。

※ Exif = Exchangeable image file format

索引

英数・マーク 1コマ再生モード	SETUPセットアップモード16 ・東動画モード16 ア
AF補助光	赤目軽減自動発光
PictBridge	オーティオピテオ出力場子 13,61 オート撮影モード 16,26 オートパワーオフ 23,115 オートフォーカス 30,81,84 オープニング音 113 オープニング画面 107 オキシライド乾電池 18,121 音声メモ 60 音声再生 54 音声データコピー 56 音声レコード ● 52 音声録音 52 音声録音 55,60,86,113
■ (W)ボタン13, 28, 58, 59, 60, 76, 86 (再生) ボタン13, 23, 32, 54, 58, 59 (削除) ボタン13, 23, 33, 55, 58, 59, 60, 86 (別) (オート撮影) モード…16, 26 (オート撮影) モード…16, 26	カ 顔認識AF 側 40, 41 拡大表示モード 59 拡張子 33 画像コピー 105 画像サイズ 89-90 画像モード 26, 39, 45, 89-90 カメラ再生 82 画面の明るさ 110

索引

感度35	セットアップモード16
逆光 🕰49	セピア96
強制発光 34	セルフタイマー36
クール96	セルフタイマーランプ12
クローズアップ 📞47	操作音113
蛍光灯91	9
言語/LANGUAGE 118	
光学ズーム28	タイムゾーン109 太陽光9′
サ	ダイレクトプリント
再生58-64	単写94
再生メニュー	誕生日カウンター112
削除99	長時間再生82
撮影可能コマ数26,90	デート写し込み 11′
撮影メニュー87	手ブレ34, 35, 46, 114
サムネイル再生モード58	手ブレお知らせ 114
三脚46, 51	テレビ6´
シーンモード16, 38, 45	電球 91
識別子	電源
時差109	電源スイッチ
自動発光	電源ランプ12, 22-23
シャッター音113	電子式手ブレ補正85
シャッターボタン12, 30 初期化21, 116-117	電子ズーム28, 29 転送設定119
白黒96	転送マーク設定102
ブーム28	電池設定102
ズームボタン 13, 28	動画再生
スピーカー13	動画撮影80
スピードライト12, 34, 91	動画設定83
スピードライトモード 26, 34-35	動画モード16,82
スピードライトランプ13, 30	トリミング76
スポーツモード・・ 16, 43	トワイライト 🌥 47
スモールピクチャー79	曇天91
スライドショー98	
スリープモード23, 115	-
スローシンクロ34 設定音113	内蔵メモリの初期化116 夏時間24
設定音13 設定クリア120	复时间
セットアップメニュー106	ニッケル水素電池 18, 121, 126
ピット/ ツノハニュ100	— ノノル小木电心 10, 121, 120

ニッケルマンガン電池 18, 121
ハ バージョン情報 122 パーティー 346 パソコン 62 バックアップ電池 25, 121 発光禁止 34 バッテリーチェック表示 22 バッテリーチャージャー 123 パノラマアシスト 50 ピクトブリッジ 66 ピクトブリッジ 67-68, 111 日付と時刻 24, 111 ビデオ出力 61, 118 ビデオモード 61 ビビッドカラー 96 ピント 30-31, 84 ファイル名 33 ファインダー 12, 13, 29, 37 風景モード 16, 42 フォルダ名 33 プリセットホワイトバランス 92 プリント 165, 69 プリント 17 ポートレートモード 2 16, 40 ホワイトバランス 91
マイク
ミュージア人 前 48

メニュー切り替え
ヤ 夜景 ∟
ラ リチウム電池18, 121 リチャージャブルバッテリー 18, 121, 126
連写94 レンズ12, 124 露出補正93
ワ ワールドタイム24-25, 108

「アフターサービスについて

■この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは

この製品の操作方法や修理について、ご質問がございましたらニコンカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

ニコンカスタマーサポートセンターにつきましては、使用説明書裏面をご参照ください。

お願い

- お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認の上お問い合わせください。
- より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でも次ページの「お問い合わせ承り書」 の所定の項目にご記入いただき、FAXまたは郵送でお送りください。「お問い合わせ承 り書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使いいただけます。

■修理を依頼される場合は

ご購入店、またはニコンサービスセンターにご依頼ください。

- ニコンサービスセンターにつきましては、「ニコンサービス機関のご案内」をご覧ください。
- ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することができない場合は最寄りの販売店、またはニコンサービスセンターにご相談ください。
- 修理に出されるときに、SD メモリーカードがカメラ内に挿入されていないかご確認ください。

■補修用性能部品について

このカメラの補修用性能部品(その製品の機能を維持するために必要な部品) の保有年数は、製造打ち切り後5年を目安としています。

 修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただきます。なお、部品保有期間経過後も、 修理可能な場合もありますので、ご購入店、またはニコンサービスセンターへお問い合わせください。水没、火災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、修理が不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、ニコンサービスセンターにお任せください。

■インターネットご利用の方へ

- ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を次の 当社Webサイトでご覧いただくことができます。 http://www.nikon-image.com/jpn/support/index.htm
- 製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめします。

ニコンカスタマーサポートセンター 行

TEL 0570-02-8000 FAX 03-5977-7499

【お問い合わせ承り書】太枠内のみご記入ください。

お問い合わせ年月日:	年	月	\Box	
お買い上げ年月日:	年	月	\Box	
製品名:	シリアル番号:			
フリガナ				
お名前:				
連絡先ご住所:口自宅 口会社				
₹				
TEL : FAX :				
ご使用のパソコンの機種名:				
メモリ容量:	ハードディスクの空き	容量:		
OSのバージョン:	ご使用のインターフェ	ースカー	ド名:	
その他接続している周辺機器名:				
ご使用のアプリケーションソフト名	; :			
ご使用の当社ドライバソフトウェア	"のバージョン:			
問題が発生したときの症状、表示さ			-	
(おわかりになる範囲で結構ですので、	できるたけ詳しくお書き	くたさい。)	
	ざい。整理番号:			



製品の使い方と修理に関するお問い合わせ

くニコンカスタマーサポートセンターン



☎ 0570-02-8000

市内通話料金でご利用いただけます

営業時間:9:30~18:00 (年末年始、夏期休暇等を除 (毎日)

携帯電話、PHS等をご使用の場合は、03-5977-7033 に おかけください。

音声によるご案内に従い、ご利用窓口の番号を入力してください。お問い合わせ窓口の担当 者がご質問にお答えいたします。

ニコン宅配修理サービスのご案内

修理品梱包資材のお届けから修理品のお引き取り、修理後の製品のお届けまでのサービスは 下記をご利用ください。(有料サービス)

くニコン宅配修理サービスお申し込み専用窓口>

22 0120-868-545

携帯電話やPHS等からのご利用はできません。 営業時間:9:30~17:30 (土・日・祝日を除く毎日) 年末年始、

夏期休暇等、休業する場合があります。

なお、上記フリーダイヤルでは宅配修理サービス関連以外のご案内は行っておりません。

株式会社ニコン ニコンカメラ販売株式会社

Printed in Japan TR5B02(10) 6MA06110--